



取扱説明書



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。
お読みになった後も必ず保存してください。

機種名

CMP-183N·B

マメトラ管理機



マメトラ農機株式会社

はじめに

マメトラ管理機をお買い上げいただき
ありがとうございます。

この取扱説明書は「**管理機**」の取扱方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。

お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。

製品を貸与される場合は、この取扱説明書を添付してお渡しください。取扱説明書を紛失、汚損された場合は当社又は、当社の特約店に連絡してください。

なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。

その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。


ご不明のことやお気付きの点がございましたら、お買い上げいただきましたお近くの特約店・販売店にご相談ください。

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

◆注意表示について

本取扱説明書では、特に、重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。



危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

サービスと保証について

☆保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

☆アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに点検、処置しても、なお不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社営業所までご連絡ください。


連絡していただきたい内容

- 型式名・区分
- 機体番号・エンジンの場合エンジン番号
- 故障内容（できるだけ詳しく）

☆補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、納期および価格についてご相談させていただきます。



☆取扱説明書について

本機取扱説明書を紛失、破損した場合にコードNO.M88 9002 002でご注文ください。

目 次

●はじめに.....	I
●サービスと保証について.....	II
●目 次.....	1
1 安全作業のための心得.....	2
2 安全標識貼付位置.....	6
3 各部の名称と機能.....	8
4 運転開始前の準備と注意.....	10
5 さあ、運転開始です.....	13
5-1 エンジン始動のしかた.....	13
5-2 発進のしかた.....	15
5-3 変速のしかた.....	16
5-4 旋回のしかた.....	16
5-5 駐・停車のしかた.....	17
5-6 トラック等への積込みと積降しのしかた.....	17
5-7 エンジン停止のしかた.....	18
6 作業が終わったら、必ず手入れを.....	19
6-1 作業をしたら、そのたびに手入れを.....	19
6-2 定期点検と整備	
(1) エンジンオイルの点検と補給.....	20
(2) エンジンオイルの交換.....	21
(3) ミッションオイルの交換.....	22
(4) エアクリーナの手入れ.....	23
(5) ストレーナの手入れ.....	24
(6) 燃料パイプの交換.....	24
(7) 点火プラグの調整と交換.....	25
7 各部の整備と調整.....	26
(1) レバー類の作動点検と調整.....	26
(2) ハンドルの上下調節.....	30
(3) ハンドルの左右回動調節.....	31
(4) ハンドルの逆転.....	31
(5) 注油.....	32
(6) ベルトの交換.....	22
(7) タイヤの空気圧の調整.....	32
(8) 車輪の交換と車輪幅の調節.....	33
(9) バランスウェイト.....	33
8 長期間使用しないときの格納のしかた.....	34
9 不具合と対策方法.....	36
10 標準付属品、オプション部品、消耗部品.....	39
11 特長.....	42
12 仕様.....	43
●電気配線図.....	44
●安全説明確認カード	

1 安全作業のための心得

■本機を使用するにあたって

使用する人の条件

次のような項目に該当する場合は本機を使用しないでください。

- ・飲酒したとき
- ・過労・病気・薬物の影響・その他の理由により正常な運転ができないとき
- ・妊娠しているとき
- ・子供の方
- ・取扱方法を熟知していない人



使用する人の服装

機械に巻き込まれる事故を予防するため、はち巻き・首巻き・腰タオルをしないでください。また、滑って転倒する事故を予防するため、ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。



機械を他人に貸すとき

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。



機械の改造厳禁

純正部品や指定以外のアタッチメントを取付けないでください。また、機械を改造しないでください。



■点検整備をしてください

1年毎に定期点検整備を

機械の整備不良による不具合や事故を予防するために、1年毎に定期点検・整備を受け各部の保守をしてください。特に燃料パイプや電気配線は、2年毎に交換して、機械が最良の状態で、安全に作業ができるようにしましょう。



点検・整備を忘れずに

ご使用になる前と後には必ず点検・整備をおこなってください。特に、クラッチ・レバーなどの操縦装置は、確実に作動するように点検・整備してください。



■点検整備をしてください

点検・整備・掃除をするときは

点検・整備、またはアタッチメントの脱着・掃除をするときは、交通の危険がなく、機械が転倒したり動いたりしない平坦で安定した場所を選び、エンジンを止めてください。また、誤ってエンジンが始動することのないよう燃料コックを閉にし、完全な停止状態で過熱部分が十分にさめていることを確認してからおこなってください。



排気ガスには十分に注意

エンジンは、室内及び換気の悪い所では運転しないでください。排気ガスによる中毒の恐れがあります。エンジンの始動は、風通しのよい場所でおこなうようにし、十分に換気をおこなってください。



カバー類は必ず取付ける

ベルトカバーなどの防護装置を取り外す場合は、必ずエンジンを止め、完全な停止状態を確認してからおこなってください。また、取り外したカバー類は必ず元どおりに取付けてください。



給油・注油するときは

エンジン回転中やエンジンが熱い間は、火傷や火災の危険がありますので絶対に給油・注油をしないでください。また、給油中はタバコや裸火照明などの火気は厳禁です。



長期格納するときは

火災などを予防すると共に、燃料の変質による不具合を防止するために、燃料タンク・気化器内の燃料を抜き、保管してください。



人や動物を近づけない

特に移動または作業中には子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

エンジンの始動や発進するときには

クラッチを「切」り、変速レバーを「止」にし、周囲の人に合図してからエンジンを始動してください。周囲の人に危害を加えたり転倒や衝突したりしないように周囲の安全を確かめ、急発進しないよう徐々に発進してください。

1 安全作業のための心得

■作業・移動をするとき

二人以上で作業するときには

二人以上の共同作業では、お互いに声を掛け合うなどして、安全を確かめ合いながら作業してください。



回転している爪には十分気をつけて

回転する爪に巻き込まれると重傷を負うことがあります。特にロータ作業では、ハンドル部を持上げて旋回するので足元には十分に気をつけてください。



ベルトを交換したり、爪を交換するとき、巻き付いた草などを取除くときは

必ずエンジンを 止めてからおこなってください。



機械から離れるときには

機械から離れるときには、平坦で安定した場所におき、エンジンを止め、各部が完全な停止状態になっていることを確認してください。やむを得ず傾斜地上に置くときは、駐車ブレーキを掛け必ず車止めをしてください。



ロータリ作業や車軸作業では機械の飛び出し(ダッキング)に注意

ロータリ作業や車軸作業中、地面が固かったり石を噛んだ場合、またはロータリを急激に地面に降ろしたりすると、回転する爪の勢いで機械が思わず方向に飛び出す(ダッキング)ことがありますので十分に注意してください。

特に、川や崖、人のいる方向に飛び出すと、転落や人身事故を招く恐れがあります。



後進しながら作業するときは

転倒しないように足元に十分に注意し、後方に障害物がないか確認して後方の障害物と本機との間に挟まれないようにしてください。特に、ハウス内では、壁や支柱との間に挟まれたりすることの無いようにしてください。

ロータリ部が作業者の直前に来るような後進作業は危険です。
ハンドルを180°回動して作業をしてください。



■作業・移動をするとき

移動するときは

坂道・凸凹の激しい道・曲がり角・そばに溝がある道・路肩の弱い道などでは、スピードを落とし、最も安全に通行できるところを選んで通ってください。
また、焚き火や排ワラを燃やしている近くは走行しないでください。事故や火災の原因となります。



急な発進・停止・旋回、スピードの出しすぎ禁止

スピードを出しすぎたり、急な発進・停止・旋回は、事故の原因となるだけではなく、機械の寿命も縮めますのでおこなわないでください。



わき見運転・片手運転禁止

ハンドルやクラッチは正しく操作し、わき見や片手での運転はしないでください。



坂道では

坂道では、機械が思わぬ方向に旋回してしまうことがありますので、十分注意して運転してください。



溝や畦を横断したり、軟弱な場所を通るときは

スリップや転倒による事故を防ぐために、幅・長さ・強度が十分あり、表面がすべらないように処理してあるアユミ板をかけ、最低速度で運転してください。

もし、落ち込んだ場合には、無理に脱出しようとせずに、先ず状況を判断して適切な処置を巧じてください。



トラックなどに積込み・積降しするときは

平坦で交通の安全な場所で、トラックなどが移動しないようにエンジンを止め、サイドブレーキをかけ車止めをし、幅・長さ・強度が十分あり、表面がすべらないように処理してあるアユミ板をかけ、最低速度でおこなってください。

また、登るときには前進、降りるときには後進でおこなってください。さらに、積込んだときには、本機に車止めをし、十分に強度あるロープでトラックに確実に固定してください。



2 安全標識の貼付位置

安全に作業をしていただくために、ぜひ守っていただきたい注意事項は、安全五憲章や▲付ラベルです。

耕うん・管理機 + 安全五憲章

- 道路走行・圃場の出入り・車への積降ろしのときは必ずロータリの回転を止めます。
- 農場を走行するときは、スピードを落とし路肩に注意します。
- 圃場の出入り・車への積降ろしは上りは前進、下りは後進で行います。
- バックをするときはスピードをゆるめ背後の障害物に注意します。
- 機体の点検・調整・整備は必ずエンジンを止めてから行います。この機械をお使いになるときは復唱してください。

▲警告

エンジンを始動する時は主クラッチレバーを必ず「切」にすること。


8MA 0009 000

8MA 0007 000




後進時、ハンドルが意外と跳上り、足元が危険です。
• 後方に障害物がない事を確認する。
• 主クラッチが何時でも切れると身長に合せてハンドルの調節をする。
• エンジン回転数を下げてゆっくり後進する。
• 抵抗棒等は土から完全に抜かないこと。

8MA 0084 000



8MA 0063 000



注意

- ロータリクラッチレバーが「入」の時変速レバーは後進位置には入りません。
- 変速レバーが「後進」の時ロータリクラッチレバーは作動しません。
- ハンドル逆転の時は、バックセイフティ装置の解除で「前進」1段、「後進」1段の変速です。

8MA 0285 000

ワンタッチ停止ボタン

8MA 0027 000

緊急停止




注意

カバーの取り付け、取り外しは、必ずエンジンを停止して行うこと。

8MA 0518 000

▲注意


マフラー高温注意



さわるとやけどをするおそれがあります。□

▲警告


排ガスに注意



室内や換気の悪い所での運転は人体に有害で危険です。

▲危険

火気厳禁




・給油時エンジン停止
・火災の危険あり。
・給油口に火を近づけないこと。

無鉛ガソリン

KW56256AA

3 各部の名称とはたらき



① 主クラッチレバー

レバーを前方に倒すとクラッチが〔入〕ります。レバーを手前に引くとクラッチが〔切〕れます。

② マメクラッチレバー

主クラッチレバーと連動しています。黒色ノブを押すとクラッチが〔入〕ります。赤色ノブを押すとクラッチが〔切〕れます。

③ ロータリクラッチレバー

(バックセイフティーと連動)

レバーを前方に倒すと、ロータリの回転が開始されると同時に後進ができなくなります。レバーを手前に引くと、ロータリの回転が〔停止〕され、〔後進〕ができるようになります。

④ スロットルレバー

レバーを内側に回すとエンジンの回転が上り〔高(H)〕外側に回すとエンジンの回転が下り〔低(L)〕になります。

⑤ ハンドル上下レバー

ハンドルのワンタッチ上下調節時に用います。

⑥ ハンドル回動ノブ


ハンドルを回動したり、逆転するときに用います。

⑦ 駐車ブレーキレバー

レバーを握るとブレーキが係ります。駐車するときは、ロックしておきます。

⑧ 緊急停止ボタン(ワンタッチ停止ボタン)

ボタンを押すと、エンジンは停止します。緊急時、エンジン停止兼用



⑨ 変速レバー

走行速度の変速に用います。

⑩ ハンドル上下クランプレバー

ハンドルの上下調節に用います。

⑪ 車輪

CMP-183NB型は、ゴムラグ車輪350-58標準装備。

⑫ ホイールチューブ

輪距が変えられます。

⑬ スタンド

⑭ 燃料タンクキャップ

自動車用レギュラーガソリンを使用します。

⑮ 燃料ゲージ

⑯ リコイルスター

エンジンの始動に使用します。

⑰ エアクリーナ

ホコリの少ない方向に吸入口を向けてください。

⑱ チョークレバー

エンジンの始動に使用します。

⑲ 燃料ドレンノブ

気化器内及び燃料タンクの燃料を抜くのに使用します。

⑳ 燃料コック

燃料の開閉に使用します。

㉑ 型式区分マークB

4 運転開始前の準備と注意



警 告

- ★点検・整備をおこなうときは、必ずエンジンは停止してください。
- ★エンジンが熱い間は、注油、給油は絶対にしないでください。
- ★燃料を補給するときは、火気を絶対に近付けないでください。
- ★取外したカバー類は、必ず取付けてください。

次の順番で点検と処置をおこなって、快適で安全な作業をおこないましょう。

- ① 作業の種類に従って、走行速度を選ぶために、ブーリの交換をおこなってください。

(オプション)

☆ 28頁⇒(1)−2)を参照

- ② ベルトの摩耗や損傷ならびにゆるみがあれば、調節や交換をしてください。

☆ 26頁⇒(1)−1)を参照



- ③ ハンドル上下レバーを握り、作業者の背丈および作業の種類に合わせて、ハンドルを上下してください。

☆ 30頁⇒(2)を参照

31頁⇒(3)・(4)を参照

- ④ ハンドル回動ノブを緩め、作業位置にハンドルを回動してください。又、作業の種類によってはハンドルを逆転してください。

ハンドル上下レバー



ハンドル回動ノブ



- ⑤ ロータリ耕うん装置等のアタッチメントを取り付けた場合は、それらの作業機と本機との連結機構、操作機構ならびに関係位置を十分に確認してください。



- ⑥ 燃料タンクに必要な燃料を十分に入れて燃料がキャブレター（気化器）まで円滑に流れていることを確かめてください。

▲火気厳禁



- ⑦ 始動の前にエンジンオイル、ミッションオイルの油量を確かめてください。冬期間、寒冷地等で始動が困難なときは、エンジンオイル10#を使用してください。但し、夏期間は、必ず20#または30#のエンジンオイルにもどしてください。

☆ 20頁⇒6-2(1)

21頁⇒6-2(2)


22頁⇒6-2(3)を参照



★工場より出荷時にはミッションオイルは入れてあります、もう一度ご確認してください。


- ⑧ エアクリーナが汚れているときは洗浄してください。

☆ 23頁⇒6-2(4)を参照



4 運転開始前の準備と注意


- ❾ すべてのワイヤやレバー等の支点や回動部に注油して円滑に作動するようにしてください。



- ❿ 主クラッチレバー、変速レバー、ロータリークラッチレバー、スロットルレバー等が正しく作動するか確認してください。



- ⓫ エンジンの締付ボルト等の重要なボルトは、増締めしてください。ボルト、ナットの脱落の有無を点検してください。



5 さあ、運転開始です




警 告


- ★周囲の安全を確かめて、発進してください。
- ★坂道や凸凹、カーブの多い圃場では、高速運転はしないでください。
- ★傾斜地では、変速しないでください。
- ★機械の前方、側方には、人等を近付けないようにしてください。
- ★運転中は、エンジンの高圧線や点火プラグキャップ部に触れると、電気ショックを受ける危険があります。

5-1 エンジン始動のしかた

- ① 主クラッチレバーは〔切〕位置に、ロータリクラッチレバーは〔切〕位置に変速レバーは〔止〕位置にしてください。



- ② ストレーナ燃料コックを開いてください。




5 さあ、運転開始です

- ③ 外気温がおよそ15°C以上の時にはチョーク操作は不要です。
それ以下の時にはチョークレバーを全閉にします。



- ④ スロットルレバーを【高(H)】のほうに少し開く。



- ⑤ リコイルスタータを圧縮のあるところまで軽く引き、この位置から勢いよく引っ張る。エンジンが始動したらチョークを徐々に元の位置にもどします。（リコイルスタータを1~2回操作しても始動しないときは、そのまま何回も引っ張っていると燃料の吸いすぎとなり、始動が更に困難となりますのでチョークを元の位置にもどしてリコイルスタータを引っ張ってください。）



- ⑥ エンジンの調子を見ながら、チョークレバーを徐々にもどして、チョークを開いてください。



- ⑦ エンジンが始動したら、負荷を掛けずにエンジンを掛けたまま、5分内外、暖気運転をしてください。

5-2 発進のしかた




警 告


★発進するときは、他の人を本機に近付けてはなりません。

★本機の周りに物を置かないでください。

- ① スタンドを上げてください。




- ② 変速レバーを希望の速度位置にしてください。



- ③ 主クラッチレバーを徐々に前方に倒して、[入] 位置にしてゆっくり発進してください。ハンドルを握ったまま、黒色のマメクラッチレバーを親指で静かに下に押して発進させることもできます。




- ④ スロットルレバーを内側に回して、エンジンの回転速度を調節してください。




5 さあ、運転開始です

5-3 変速のしかた

- ① 主クラッチレバーを「切」位置にしてください。



- ② 変速レバーを操作して、希望の速度にしてください。(変速レバーが入りにくいときは、ギヤの噛合いが悪いいためですから、無理に入れようとすると、故障の原因になります。) 半クラッチ操作してください。




5-4 旋回のしかた



警 告

- ★前方ならびに側方によく注意して、ロータリ耕うん装置、その他の管理作業機に人や物が巻込まれないようにしてください。
★ロータリ耕うん装置の回転は、必ず停止してください。
★坂道では、最低速度で運転してください。

- 操向クラッチを装備していないので、ハンドルを振って旋回してください。ハンドルが正位置のときは、ハンドルを持上げてロータリ装置等のアタッチメントを持上げるとらくに旋回できます。ハンドルが逆位置のときは、ハンドルを押し下げてロータリ装置等のアタッチメント持上げるとらくに旋回できます。



5-5 駐・停車のしかた



- ★機体から離れるときは、必ずエンジンを停止してください。
★機体から離れるときは、必ず駐車ブレーキをかけてください。

- ① 主クラッチレバーを手前に引いて〔切〕位置にしてください。
- ② ロータリクラッチレバーを手前に引いて〔切〕位置にしてください。
- ③ 変速レバーを〔止〕位置にしてください。
- ④ スロットルレバーを〔低（L）〕にしてください。
- ⑤ 坂道や傾斜地では、駐車ブレーキを掛け安全のために車止めを車輪の前後に置いてください。



5-6 トラック等への積込みと積降しのしかた



- ★積込み、積降しは最低速度で。
★あゆみ板の上では、絶対に主クラッチレバー、変速レバーを操作しないでください。転倒、転落の恐れがあります。

- ① 平坦で安全な場所を選び、トラックは動かないようにエンジンを止めて、ギアを入れて、サイドブレーキを引き、車止めをしてください。
- ② あゆみ板（ブリッジ）は、車輪の幅よりも広く、長い板を使用し、ゆるい勾配にしてください。
- ③ 変速レバーを〔低〕位置にして、ゆっくり積込んでください。積降しのときは変速レバーを〔後〕位置にしてください。
- ④ トラックに本機を積んだら、駐車ブレーキを掛けロープで確実に固定してください。
- ⑤ 燃料コックを〔閉〕位置にしてください。
- ⑥ 雨天のときはエアクーラーの吸入口にカバーをかけてください。

5 さあ、運転開始です

5-7 エンジンの停止のしかた

- ① 主クラッチレバー・ロータリークラッチレバー【切】位置にしてください。
- ② 変速レバー【止】位置にしてください。
- ③ スロットルレバーを【低(L)】位置にしてください。

- ④ 緊急停止ボタン（ワンタッチ停止ボタン）を押せばエンジンはワンタッチで【停止】します。

★再始動するときは、ワンタッチ停止後5~6秒後に再始動可能回路が復帰しますので、5~6秒まって始動してください。

- ⑤ 燃料コックを【閉】位置にしてください。

- ⑥ リコイルスタータをゆっくり引いて、重たくなる位置（圧縮位置）で止めてください。

★エンジン緊急停止ボタンを押せば、エンジンは止まりますが、通常は必ず上の手順に従ってエンジンを停止してください。



警 告


★エンジン始動（作業）中、非常事態が発生したときに緊急停止ボタンを押して、機体全部を停止させ、不慮の事故を防止する緊急停止ボタンです。緊急停止ボタン使用後は、必ず主クラッチ・ロータリークラッチ「切」、変速レバーを「止」位置に入れてください。



6 作業が終わったら、必ず手入れを

6-1 作業をしたら、そのたびに手入れを

- ① その日の内に水洗いをして、水洗い後は、よく水分を拭取ってください。エンジンは、水洗いをしないでください。（エアクリーナ注水厳禁）
- ② ワイヤ、レバー等の回動、摺動部に注油してください。



6-2 定期点検と整備



★定期点検をおこたると、機械が故障したり安全性を損ないます。

点検・整備表

一般的な使用条件の下での点検・整備の項目とその時期


点検・整備の項目	点 檢 ・ 整 備 時 間				
	毎運転前	25時間	50時間	100時間	随 時
● エンジンオイルの点検と補給	○				
● エンジンオイルの交換		初回のみ ○	○		
● ミッショナオイルの交換			初回のみ ○	○	
● エアクリーナの清掃	○				
● ストレーナの掃除			○		○
● 点火プラグの点検・清掃			●		○
● レバー類の作動と点検	○				
● ベルトの点検と調整		●			○
● 作動部への注油等	○				
● ポルト、ナットの点検	○				

●印項目は、高度な技術や工具等が必要ですので販売店に依頼してください。

6 作業が終わったら、必ず手入れを

(1) エンジンオイルの点検と補給

- ① オイルゲージを取外してください。
- ② きれいな布でゲージに付いている油を拭取り、もう一度給油口に差込み、油の量を確かめてください。
- ③ 油の量が不足していたら、給油口から規定のエンジンオイルを静かに注入してください。



(2) エンジンオイルの交換



注意

★排出するエンジンオイルで火傷をしないように注意してください。

★必ず規定のエンジンオイルを使用してください。

★初回は少なくとも25時間機械を使用したら、オイル交換をしてください。


○使用オイル

SD級、SE級の良質の新しいオイルを使用してください。

夏期間～SAE-30・SAE10W-40

冬期間～SAE-20・SAE10W-30

本機型式	エンジン型式	オイル量
CMP-183NB	GB180LN-359	0.6 l



- ① ドレンプラグを外して、汚れたオイルを流し出してください。
(エンジンが暖かい内に抜取ると、オイルが抜けやすくなります)
- ② エンジンクランク室の給油口のオイルゲージを外してください。
- ③ 汚れたオイルが完全に無くなったら、ドレンプラグを確実に締付けてください。
- ④ エンジンを水平にしてください。
- ⑤ エンジンオイルを給油口から、ゆっくりと流し込んでください。
- ⑥ ときどき給油口に、オイルゲージをねじ込みずに差し込んで、オイルの量を確かめてください。
オイルゲージのFレベル（正規上面レベル）までオイルを注入してください。
- ⑦ オイルゲージを確実に締付けてください。

6 作業が終わったら、必ず手入れを

(3) ミッションオイルの交換




注 意

- ★必ず規定の良質ギヤーオイルお使用してください。
- ★初回は少なくとも50時間機械を使用したら、オイル交換をしてください。
2回目以後は1年に1回または100時間毎オイル交換をしてください。

○ オイル交換の量

SAE90番の良質ギヤーオイルを使用してください。注油口から規定量0.9 ℥入れてください。

- ① 排油口のドレンプラグを外して、汚れたオイルを流し出してください。（オイルが暖かい内に抜取るとオイルが抜けやすくなります。）
- ② トランスミッションの給油口の注油栓を外してください。
- ③ 汚れたオイルが完全に無くなったら、ドレンプラグを確実に締付けてください。
- ④ 機体を水平にもどしてください。
- ⑤ 給油口からミッションオイルSAE90番をゆっくりと流し込んでください。
- ⑥ 注油栓を確実に挿入してください。



(4) エアクリーナの手入れ




警 告

- ★エアクリーナエレメントやオイルパンのオイルが汚れていたり、オイルが少なくありませんか。
- ★エレメントが汚れたまま使用すると、エンジンの出力低下や故障の原因になります。
- ★エアクリーナの吸入口は、ホコリの少ない方向に向けてください。

- ① グリップを外し、オイルパンおよびエレメントを取り外してください。



- ② オイルが不足しているときは、オイルレベルまで補充してください。汚れがひどいときにはオイルパン・エレメント共、白灯油で洗浄しエレメントはエンジンオイルに浸し滴下しない程度に振り切ってください。



- ③ オイルパンはよく洗浄し、新しいエンジンオイル (SC級以上) をレベルまでいれてください。

- ④ エアクリーナの吸込み口をホコリの少ない方向に向けてください。



6 作業が終わったら、必ず手入れを

(5) ストレーナの手入れ



注 意

★ストレーナに水やゴミが異常に多いときは、新しい燃料に交換してください。

- ① 燃料コックを【閉】にしてください。
- ② ストレーナカップを取り外して、底に沈殿しているゴミや水を抜取ってください。
- ③ ストレーナカップとネットを洗浄してください。



(6) 燃料パイプの交換




警 告

★燃料パイプに傷などがあると、ガソリンが漏れて火災を起こすことがあります。

★高度な技術や工具等が必要ですので、販売店に依頼してください。

- ① 自然劣化したり、傷のあるパイプは早めに交換してください。
燃料系統の部品は、たびたび点検し、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。




(7) 点火プラグの調整と交換



注 意

- ★点火プラグの火花間隔は0.7mmが適正です。
- ★高度な技術や工具等が必要ですので、販売店に依頼してください。

- ① エンジンの調子が悪いときには、点火プラグに原因があることもあります。プラグを取り外し、電極に付着のカーボンを取り除き、紙やすりで磨いて、電極スキマを調節します。
- ② 調整が終わったら、点火プラグを元の位置にねじ込みプラグキャップを確実に差込んでください。



点火プラグの品番

メーカー名	NGK	デンソー	チャンピオン
品番	BP6HS	W20FP	L66Y

7 各部の整備と調整

(1) レバー類の作動点検と調整



注 意

- ★レバー類を調整したら、必ず確実に作動するか確認してください。
- ★点検・調整のために取外したカバー類、ボルト、ナット類は、必ず元の位置に取付けてください。

1) 主クラッチレバーとマメクラッチレバーのベルト調節

主クラッチレバーは、マメクラッチレバーと連動されています。主クラッチレバーを前に倒すと（ベルトテンションプーリがベルトを押さえる）入ります。主クラッチレバーを手前に引くと主クラッチが切れます。黒色マメクラッチを押すと主クラッチが入ります。赤色マメクラッチを押すと、主クラッチが切れます。以上の作動が円滑におこなえるように調整してください。


- ① ノブボルトを回してベルトカバーを取り外してください。



- ② 主クラッチレバーを「入」位置にしてください。



- ③ ベルトの中央を指で軽く押さえて、ベルトのたわみ量が10~15mmになるようにし、またベルト押さえとベルトの間隔が3~5mm内外になるようにワイヤの調整をしてください。




- ④ ワイヤの調節は、ワイヤのロックナットを緩めて調節ナットを回してアウターの長さを替えて調節をしてください。



- ⑥ ベルトの摩耗が著しいときや破損しているときは、ベルトを交換してください。

CMP-183NB LA-37 2本

- ⑦ 調整が終わったらエンジンの固定ボルトを確実に閉め、ベルトカバーを必ず取付けてください。



7 各部の整備と調整

2) 変速レバーの調整と変速


① 位置の調整：

変速レバーは立て溝機構によって360度回動することができます。変速レバーを[止]位置にして、元部を持ち上げて、操作しやすい位置に回してレバーを離すと固定できます。ハンドルの回動、旋回に従って最も操作しやすい位置にセットしてください。



② 走行速度の変化：(変速レバー)

前進2段、後進1段となっています。ハンドルを逆位置に旋回したときは、前進1段、後進1段となります。



③ CMP-183NB仕様では、ブーリを交換して変速範囲を変化してください。


増速ブーリ交換オプション部品 (CMP-183NB)

- ① M88 0831 000
ネギヨウオヤブーリ … 1
- ② 9VA 0390 000
Vベルト LA-39…… 2
- ③ 9BK 0601 693
ヒラバネツキボルト … 4
M6×16ℓ



ベルト掛替増速ブーリオプション部品 (CMP-183型タイプ)

- ① M84.0811.001 エンジンブーリ … 1
- ② M84.0812.000 ホンキブーリ …… 1
- ③ 9VB.0370.003 VベルトLB-37 … 1
- ④ M88.0851.001
ベルトオサエ・ウエ …… 1
- ⑤ M88.0852.001
ベルトオサエ・シタ …… 1
- ⑥ 9BK.0801.693
ヒラバネツキ+ボルト M8×16 … 2



3) ロータリクラッチレバー（バックセイフティ兼用レバー）の調整

☆ロータリ耕うん作業時

ハンドルの右側にあるロータリクラッチレバーを前方に倒すと、ロータリミッションのドッグクラッチが入り手前に引くとクラッチが切れます。この作用と同時にロータリが回転しているときは、本機が後進できないように変速レバーが【後進】位置に入らない規制機構が働きます。

☆ロータリ耕うん作業以外の牽引式のアタッチメントを取付けた時

ハンドル正転時、ロータリ作業以外の牽引式アタッチメントを取付けた場合、ロータリクラッチレバーを前方に倒すと変速レバーが【後進】位置に入らない規制機構が働きますのでロータリクラッチレバーを【切】の位置で作業してください。

- ロータリクラッチレバーは、後進規制用ワイヤとロータリクラッチワイヤの2本が接続される構造になっています。
- 後進規制ワイヤは、本機の標準装備組付品です。
- ロータリクラッチワイヤは、ロータリ側の標準装備組付品です。
- ロータリクラッチレバーが【入】の時（ロータリ回転時）変速レバーは【後進】位置には入りません。
- 変速レバーが【後進】位置のとき、ロータリクラッチレバーは、前方【入】の位置には入りません。
- ロータリを本機に組付後、ロータリラッチワイヤを接続してください。

7 各部の整備と調整

●ロータリ型式でワイヤの接続位置が変わります。（図A）

●ハンドルを正転、逆転するときはロータリクラッチワイヤを外して、回転後セットピンに接続してください。

- ① 後進規制用のワイヤ長さを調節して、確実に変速レバーの【後進】を規制できるように調節ナットでおこない、ロックナットを確実に締付けてください。

- ② ロータリクラッチワイヤの長さを調節して、ロータリの回転【入・切】が円滑におこなえるように調節ナットで調整し、ロックナットを確実に締付けてください。（図B）



図A




図B

(2) ハンドルの上下調節

作業者の背丈および作業の種類に合せて最も操作しやすい位置に調節してください。

- ① ハンドル上下クランプレバーをゆるめハンドルの菊座とフレームの菊座の凸凹が丁度合う位置で、クランプレバーを確実に締めてください。

- ② ワンタッチハンドル上下レバーを握るとハンドルの高さを4段階に調節することができます。逆転時のときに使用すると大変便利です。レバーを握ったままハンドルを上へ持ち上げる又は、下へ押し下げてレバーを離すとロックされます。



(3) ハンドルの左右回動調節

- ① ハンドル回動ノブゆるめてください。
- ② ハンドルフレームを左右に回動し、車体フレームの中央にある菊座の凸凹とハンドルフレームの菊座の凸凹（1山12度、30等分）を合わせてください。
- ③ ハンドル回動ノブを確実にしめてください。
- ④ 変速レバーの根元を持上げて、操作しやすい位置にセットしてください。



(4) ハンドルの逆転



★ハンドルを逆転したときは、前進1速と後進1速の作業です。
★ハンドルを逆転するときには、変速レバー、各操作装置のワイヤが確実に動きをするか確認してください。


- ① 変速レバーを【止】にして、レバーの根元を持上げて、逆向きに回転してください。
- ② ワイヤ類を固定してあるコンベックスベルトを外してください。



7 各部の整備と調整

- ③ ハンドル回動ノブでハンドルを時計回り
[左方向] にゆっくりと旋回して、希望
の位置でロック（固定）してください。
※ ハンドル逆転回動のときはワイヤ類に無
理のかからぬよう注意してください。

- ④ 各操作装置のワイヤの調整をおこなって
ください。調整が終了したらコンベック
スペルトでワイヤを固定してください。



(5) 注油

- ① レバー類、軸受部、開閉力バーのリンク部分等の作動部には、油差しで注油してください。
② すべてのワイヤはワイヤを作動させながら注油をしてください。

(6) ベルトの交換

（高度な技術や工具等が必要ですので販売店に依頼してください。）

- ① 新しいベルトに交換するときは、ブーリに組付けたベルトの中央部を押さえて、その隙間が35mm内外になるように、エンジンを移動して調整してください。
② 調整が終わったら、エンジンを固定すると共に、ベルトカバーを必ず取付けてください。

(7) タイヤの空気圧の調整（オプション）

タイヤの空気圧は、高すぎても低すぎてもタイヤの寿命に影響があります。

- ① 定期的に空気圧を調べて 1.2kg/cm^2 に調節してください。


(8) 車輪の交換と車輪幅の調節

- ① 作業に合わせて車輪を選び、左右の車輪の間隔をRピン・ホイルピンを取外して、調節してください。
- ② 標準のゴムラグ車輪の他に、オプション部品としてタイヤ3.50-5、カルチ車輪、マルチ車輪等の用意がされています。（販売店、営業所にお尋ねください。）

(9) バランスクエイト（オプション部品）

① バランスクエイト

本機前部のスタンドに取付け、牽引力を強める働きをします。
又、本機と作業機とのバランスを取る役目もしますので、作業により取付けてください。



8 長期間使用しないときの格納のしかた



警 告

★燃料を抜くときには、火気は厳禁です。風通しのよいところで作業してください。抜取ったガソリンは安全なところに保管してください。

(1) 清掃、洗浄、注油

- ① 車輪や作業機等に付着した泥、ゴミ、屑等は、よく落として水洗し、水洗後水分をよく拭取って乾燥してください。
- ② 回転部、摺動部には、たっぷりとオイルを差してください。




(2) クラッチレバー等

- ① 主クラッチレバー・ロータリクラッチレバーは「切」にして、ベルトやバネに無理な力が加わらないようにしてください。



(3) オイル交換

- ① オイル交換の時期になっているときは定期点検の手順に従ってオイルの交換をしてください。



(4) 燃料の抜取り

- ① 本機を30日以上お使いにならないときは、燃料の変質による始動不良等を防止するために気化器内と燃料タンク内の燃料を燃料ドレンノブを引き、燃料を抜いてください。



警 告

- ★燃料の取扱いには十分注意をしてください。
- ★火気厳禁



(5) エンジン

- ① 点火プラグを外して、シリンダ内にエンジンオイルを2~3cc注入し、クラシク軸を数回まわして点火プラグを取り付け、圧縮のあるところで止めてから保管してください。
- ② 外面は油のしみた布で清掃してください。



(6) 格 納

- ① 車輪の下には板を敷いてください。



9 不具合と対策方法



注 意

★エンジンの整備には、特別な工具やエンジンの専門工場でないとできないものがあります。

★使用者が整備できる項目とその対策のみを示してあります。

不具合内容	対 策 方 法
エンジンの始動不良	<p>1 燃料を確認してください 燃料を規定量入れてください。</p> <p>2 ストレーナのコックを確認してください コックを〔開〕にしてください。</p> <p>3 燃料が流れているか確認してください 燃料パイプの詰まりを調べてください。 (燃料ドレンノブを引く)</p> <p>4 燃料が良好なものかを確認してください 新しい燃料と交換してください。 (燃料ドレンノブを引く)</p> <p>5 燃料に水が混入していないかを確認してください ストレーナに水が溜まっているれば、水抜きをしてください。 (燃料ドレンノブを引く)</p> <p>6 点火プラグを確認してください。 ①点火プラグが乾いているときは 燃料がシリンダまで流れないので、その対策をしてください。 ②点火プラグが漏れているときは 燃料の吸いすぎですので、プラグの湿りを拭取り、チヨークを〔開〕にしてリコイルスターを1~2回回して、吸いすぎた燃料を排出してください。エアクリーナを清掃してください。 ③点火プラグが不良な場合 新しい点火プラグと交換してください。</p>

不具合内容	対策方法
エンジンの始動不良	<p>1 エアクリーナを確認してください 目詰まりを取るように清掃してください。</p> <p>2 リコイルスターのエアの入口が詰まっていないかを確認してください 目詰まりを取るように清掃してください。</p> <p>3 エンジンオイルを確認してください 補充、または交換してください。</p> <p>4 ベルトを確認してください ベルトが張りすぎているので、適正な張りにしてください。</p> <p>5 ロータリ耕うん装置のカバーの内部を確認してください カバーの内部を清掃して、付着している草や土を取除いてください。</p>
主クラッチレバー 始動不良	<p>1 ワイヤを確認してください。 ワイヤが伸びている場合が多いので、ワイヤを調整してください。</p> <p>2 ベルトを確認してください。 ベルトの張りを調整してください。</p>

9 不具合と対策方法




不具合内容	対策方法
駐車ブレーキが不調	<p>1 ワイヤを確認してください ワイヤが伸びている場合が多いので、ワイヤを調整してください。</p>
ロータリクラッチレバー（バックセイフティー兼用レバー）が不調	<p>1 ワイヤを確認してください ワイヤが伸びている場合が多いので、ワイヤを調整してください。</p> <p>2 ロータリ耕うん装置の変速機構を確認してください ワイヤの取付けを確実におこなってください。</p> <p>3 バックセイフティー機構を確認してください バック規制アームの調整をおこなってください。</p>

上記の対策をしてもトラブルが直らないときは、販売店にご相談ください。

10 標準付属品、オプション部品、消耗部品


10-1 標準付属品

本機をお買い上げいただくと、下記の部品ならびに書類が付属部品となります。
お確かめください。

取扱説明書…1 M88 9002 002 	保証書…1 	ホイルピン…2 M26 1114 000 	Rピン10…2 9RP 1023 003 
キングピン…1 M26 0414 001 	スパナ10×13…1 9TL 1001 300 	スパナ17×19…1 9TL 1701 900 	ソケットレンチ…1 KN12004AA 
スクリュードライバー…1 KN13002AA 	エンジン取扱説明書…1 KN52025AA 	インナーバイブ…2 M58 1590 001 	

10-2 オプション部品

作業によってはバランスウェイトとカルチソケットアッシャが必要な場合がありますので、同時に
お求めください。



10 標準付属品、オプション部品、消耗部品

10-3 消耗部品

すべての部品は、材料を吟味し、適切なものを使用していますが、寿命がありますので、早めに部品を交換し、常に機械を最高の状態でご使用ください。消耗部品のうち代表的なものを下表にまとめてあります。品番を明記の上、ご注文ください。

(1) 本機関係

⑩ Vベルト ②LA-37 (CMP-183N) 9VA 0370 003…2	③オイルシール(車軸) 90S 3562 1914…2	④車軸ピン M26 1111 000…2
⑤Rピン 9RP 1023 003…3	⑦主クラッチワイヤー M88 5619 000 … 1	
	⑧ロータリクラッチワイヤー (ロータリ装備部品) R45 0524 001 … 1	
⑥キングピン M26 0414 001…1	⑨バックセイフティーワイヤー 109 0629 000 … 1	
	⑩スロットルワイヤー M40 0455 000 … 1	

(2) エンジン関係

⑪点火プラグBP6HS
FA21273…1




⑫エアクリーナエレメント
KA01069AA003…1




⑬ストレーナネット
KF31036AA003…1



⑭燃料パイプ (タンク～コック)
P051 Y 08×420…1



⑮スタートロープ
KS20036AA018…1



⑯燃料パイプ (キャブレター～コック)
P051 Y 04×150…1

⑰スタートノブ
KS20083AA013…1

11 特 長

[快適なエンジン]

低雑音、低振動で、しかも高出力のOHVエンジンを搭載して、強力で高能率な作業を快適にできるように配慮しております。また軽い引張力でエンジンの始動ができるリコイルスタータを採用しておりますので、ご婦人でもらくに始動できます。

[緊急停止]

ワンタッチでエンジンの停止ができる【緊急停止ボタン】を付けてありますので、より安全な作業が期待できます。

[コンパクトな機体]

機体のバランスがよいので安定性がよく、女性の方でもらくらくと作業ができます。

[らくらく操作]

すべてのレバー、スイッチ、ボタン等は、手元に集中していますのでらくらくと操作ができます。

[安全スタート、マメクラッチ]

マメトラ独特のマメクラッチが主クラッチと連動していますので、ハンドルを握ったまま親指操作で安全に、しかも簡単に主クラッチの【入】・【切】の操作ができます。

[勝れた安全性]

ロータリ耕うん装置の【入】・【切】を手元で操作することができると共に、ロータリが回転しているときには、機体が後進できないように【バックセイフティー装置】が組込まれていますので、安全です。

[多彩な車速]

前進速度は、ブーリの交換によって4段階の変速ができます。作業の種類によって好みの速度を選ぶことができます。(オプション部品)

[上下、回動自在なハンドル]

ハンドルが簡単に上下調節ができますので、圃場の状態や作業者の背丈に合わせて、安全に疲労を感じることなく、作業を能率よくおこなうことができます。

ハンドルが簡単に左右回動できますので、作業の種類によって好みの角度を選ぶことができます。さらにハンドルを180度旋回することができますので、作業に合わせて精度のよい作業ができます。


12 仕様

型 式 名		マメトラ CMP
区 分		CMP-183N・B
名 称		ニュー武蔵
機 体 尺 法	全 長 (mm)	1,480
	全 幅 (mm)	576
	全 高 (mm)	910
質 量 (kg)	70	
工 ン ジ ン	名 称	空冷4サイクルOHV
	形 式	GB180LN-359
	総 排 気 量 (cc)	181
	最 大 出 力 (PS/rpm)	6.6/2,000
	定 格 出 力 (PS/rpm)	4.7/1,800
	使 用 燃 料 (kg·m)	レギュラーガソリン
	タ ン ク 容 量 (ℓ)	3.0
始 動 方 式	リコイルスタータ	
機 体	副 变 速 方 式	ブーリ交換(オプション)
	タ イ ャ	
	車 軸 径	ゴムラグ車輪350-58
	ホイルチューブ (mm)	Φ40
主 ク ラ ッ チ 方 式 (mm)	ベルトテンション	
変 速 方 式	ギヤ選択式 前進2段・後進1段	
変 速 段 数	前進2段 後進1段(逆転時、前進1段・後進1段)	

型 式		CMP-183NB			
ハ ン ド ル 位 置		正 転		逆 転	
ブ ー リ 变 速	ブーリ交換			ブーリ交換	
	標 準	オプション	標 準	オプション	
走 行 速 度	低 (km/h)	1.6	2.8	1.1	2.0
	高 (km/h)	2.7	4.7	-	-
	後 (km/h)	1.1	2.0	1.6	2.8

※仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

電気配線図



MEMO

MEMO



マメトラ 農機株式会社

本社・工場	〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-37 ☎048(771)1181(代) FAX048(771)1529
秋田工場	〒018-0134 秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3 ☎0184(43)4160(代) FAX0184(43)4120
東北事業部	〒018-0134 秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3 ☎0184(43)4121(代) FAX0184(43)4120
山形営業所	〒994-0012 山形県天童市大字久野本3920-1 ☎023(654)0681 FAX023(654)7387
福島営業所	〒960-0102 福島県福島市兼田字一里塚1-1 ☎0245(53)0885 FAX0245(53)6768
新潟営業所	〒940-1104 新潟県長岡市摺田屋町字崩2617 ☎0258(23)1329 FAX0258(23)1354
長野営業所	〒388-8006 長野県長野市糸ノ井御幣川496-6 ☎026(293)4888-2693 FAX026(292)0815
茨城営業所	〒310-0853 茨城県水戸市平須町新山1828 ☎029(241)3751-3752 FAX029(241)3752
栃木営業所	〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂645-4 ☎0289(76)0187 FAX0289(76)0069
群馬営業所	〒379-2105 群馬県前橋市東大室町183 ☎027(268)3119 FAX027(268)3862
中部S.S	〒501-6233 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄370-1 ☎058(393)0041 FAX058(391)3014
マメトラ四国機器(株)	〒790-0047 愛媛県松山市余戸町南1丁目23-18 ☎089(973)2325 FAX089(971)2563

お客様メモ

購入日	平成	年	月	日
購入店名				

M88 9002 002
8510-07-0050