

マメトラつる刈機


MH850F
GM30/LN
405

MH-850E

パーツリスト

PARTS LIST

G910L-30



マメトラ

マメトラ農機株式会社
MAMETORA AGRIC MACHINERY CO., LTD.

ご注文に際して

- (1) 部品注文の場合は、本誌の見出番号・コード番号・品名・数量を必ず明記願います。
- (2) 注文部品の返品は受けません。
- (3) 補修部品は必ずこの純正部品を御使用願います。
市販品又はその他類似品を使用しますと、性能低下・早期破損の原因になります。
- (4) 需要期には部品注文が殺到しますので、早目に御注文願います。
- (5) 改良変更等により多少形状寸法が、ことなる場合があります
ので機体番号も記入の上御注文願います。

*NOTICE (Request for Customers)

- (1) In placing an order for parts, be sure to specify the index number in this list, name of items and the number of parts.
- (2) Return of ordered goods cannot be accepted.
- (3) Be sure to use the standard parts listed herein as repair parts.
Use of other marketed or similar goods often causes a deterioration of performance and an earlier damage.
- (4) Since orders for parts rush in during the demand season, earlier order are recommended.
- (5) As in some cases forms and dimensions may be different owing to remodelling or modifications, order parts upon noting the model number.

目次 CONTENTS


シャーシ SHASSIS

	名 称 SECTION NAME	頁 PAGE
A.	トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP.....	1
B.	トランスミッション ギヤー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP.....	5
C.	スイング ケース 関係 SWING CASE GROUP.....	9
D.	ロータリー ミッション 関係 ROTARY MISSION GROUP.....	11
E.	ロータリー カバー 関係 ROTARY COVER GROUP.....	15
F.	ローター 関係 ROTOR GROUP.....	23
G.	ハンドル・コントロール 関係 HANDLE & CONTROL GROUP.....	25
H.	エンジン・ベルト カバー・テンション 関係 ENGINE & BELT COVER・TENSION GROUP.....	29
I.	ユアツ シリンダー 関係 OIL CYLINDER GROUP.....	35
J.	車輪関係 WHEEL GROUP.....	37
K.	付属品・工具関係 ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP.....	39

エンジン ENGINE

1.	シリンダ ブロック システム CYLINDER BLOCK SYSTEM.....	42
2.	シリンダ ヘッド システム CYLINDER HEAD SYSTEM.....	44
3.	クランクシャフト システム CRANKSHAFT SYSTEM.....	46
4.	バルブ・カムシャフト システム VALVE & CAMSHAFT SYSTEM.....	47
5.	ピストン・コネクティング ロッド システム PISTON & CONNECTING ROD SYSTEM.....	48
6.	クランクケース カバー システム CRANKCASE COVER SYSTEM.....	50
7.	ルブリケーティング システム LUBRICATING SYSTEM.....	52
8.	フライホイール マグネット システム FLYWHEEL MAGNET SYSTEM.....	54
9.	ファン カバー システム FAN COVER SYSTEM.....	56
10.	ガバナ システム GOVERNOR SYSTEM.....	57
11.	キャブレター システム CARBURETOR SYSTEM.....	59
12.	エア クリーナ システム AIR CLEANER SYSTEM.....	61
13.	マフラ システム MUFFLER SYSTEM.....	63
14.	リコイル スタータ システム RECOIL STARTER SYSTEM.....	64
15.	フュエル タンク システム FUEL TANK SYSTEM.....	66
16.	ツール セット TOOL SET.....	68
17.	ガスケット キット GASKET KIT.....	69

A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP




A.

トランスミッション ケース 関係

TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A-01	G20 0002 000	ミッション アッシ TRANSMISSION ASS'Y	1	
1	G20 0111 000	ミッション ケース (R) CASE, transmission (R)	1	
2	G20 0112 000	ミッション ケース (L) CASE, transmission (L)	1	
3	M13 0120 000	ケース パッキン PACKING, case	1	
4	M60 0116 000	チュウユ セン PLUG, oil inlet	1	
5	M07 0118 000	ハイユコウ パッキン PACKING, drain	1	
6	9BT 0800 803	ボルト BOLT M8x8ℓ	1	
7	9BH 0601 407	7Tボルト 7T BOLT, M6x14ℓ	14	
8	9SW 0600 000	バネ座金 WASHER, spring φ6	14	
9	9NT 0600 000	ナット NUT, M6	14	
10	S90 113 000	サイド クラッチ ジクウケ SUPPORT, side clutch shaft	2	
11	M70 0219 000	サイド クラッチ ジク パッキン PACKING, side clutch shaft	2	
12	9NT 0800 003	ナット NUT M8	6	
13	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	6	
14	9NT 1000 003	ナット NUT M10	8	
15	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	8	
16	M70 0116 000	シャジク パッキン PACKING, axle	2	
17	G 200116001	シャジク ボス BOSS, axle	2	
18	9NT 1000 010	ナット NUT M10 P=1.25	4	
19	9SW 1000 000	バネ座金 WASHER, spring 10φ	4	
20	M07 0313 000	シフター ロットヨウ パッキン PACKING, shifter rod	4	
21	G20 0312 000	シフター フォーク (L. R) FORK (L.R), shifter	1	
22	G20 0313 000	シフター フォーク (2.3 連) FORK, shifter	1	
23	G20 0314 000	シフター ロット (L. R) ROD, shifter	1	
24	G20 0315 000	シフター ロット (2.3 速) ROD, shifter	1	
25	9ST 0302 000	ワリピン PIN, split 3φx20	1	
26	M07 0314 000	シフター ロット オシバネ SPRING, tightening shifter	2	


A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP



A. トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
27	9SB 0800 000	スチール ボール BALL, steel 8φ	2	
28	G20 0311 000	シフター アーム ARM, shifter	1	
29	90R 1200 001	オーリング "O" RING P12	1	
30	115 0911 000	チェンジ レバー ジョイント JOINT, change lever	1	
31	9NL 0611 003	ロック ナット NUT, lock M6	2	
32	9BT 0601 073	六角穴付止メネジ SCREW	1	
33	115 0218 000	サイド クラッチ フォーク FORK, side clutch	2	
34	115 0219 000	クラッチ フォーク シャフト SHAFT, clutch fork	2	
35	9SP 0402 505	スプリング ピン PIN, spring 4φx25	2	
36	90S 1218 5000	オイル シール SEAL, oil	2	VC-12185
37	9RE 1000 005	E リング "E" RING E10	2	
38	M13 0231 000	クラッチ ジョイント シタ JOINT, clutch (lower)	2	
39	9ST 0151 503	ワリピン PIN, split 1.5φx15	6	
40	M08 1016 000	平頭ピン PIN, clevis	4	
41	M13 1011 000	サイド クラッチ ロット ROD, side clutch	2	
42	M69 0214 000	平座金 WASHER, plain	2	
43	M16 1012 000	クラッチ ジョイント ウエ R JOINT, clutch (upper) R	1	
44	9NS 10000 053	ロック ナット NUT, lock M10	1	
45	M13 1012 000	クラッチ ジョイント シャフト SHAFT, clutch joint	1	
46	M16 1014 000	クラッチ ジョイント ウエ L JOINT, clutch (upper) L	1	


B. トランスミッション ギャー 関係 **TRANSMISSION GEAR GROUP**



B. トランスミッション ギヤー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
B- 1	G20 0211 000	シュジク SHAFT, main	1	
2	G20 0212 000	チェンジ ギヤ GEAR, change (L.R)	1	
3	G20 0213 000	シュジク ギヤ (2.3 速) GEAR, main shaft	1	
4	9RR 4700 005	スナップ リング RING, snap	2	SRR-47
5	9BB 6204 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6204	2	Bb-6204
6	9OS 2047 702	オイル シール SEAL, oil	2	SC-20477
7	M07 0214 000	ネジツキ シャフト (A) SHAFT (A), with screw	2	
8	G20 0214 000	2 ジク ギヤ GEAR, second shaft	1	B-10付
9	G20 0215 000	バック ギヤ GEAR, back	1	B-10付
10	M07 0216 000	マキ ブッシュ (A) BUSH (A)	4	
11	M23 0258 001	バックジク 座金 WASHER, back shaft	4	
12	M07 0234 002	ネジツキ シャフトヨウ パッキン (外) PACKING, shaft with screw (out)	4	
13	M07 0313 001	シフター ロットヨウ パッキン PACKING, shifter rod	4	
14	9SW 1000 000	バネ座金 WASHER, spring 10φ	4	
15	9NT 1000 010	ナット NUT M10 P1.25	4	
16	9BH 1008 073	ボルト BOLT, 7T M10x80φ P1.25	1	
17	M99 0214 000	座金 WASHER	2	
18	G20 0216 000	ゲンソク ギヤ GEAR, reduction	1	B-20付
19	M13 0214 000	カラー シャフト SHAFT, collar	1	
20	M07 0220 000	マキ ブッシュ (B) BUSH (B)	1	
21	M67 0219 000	座金 (A) WASHER (A)	2	
22	M07 0237 000	カラー シャフト パッキン (ソト) PACKING, collar shaft (out)	2	
23	M07 0238 000	カラー シャフトヨウ パッキン (ウチ) PACKING, collar shaft (in)	2	
24	9SW 1000 000	バネ座金 WASHER, spring 10φ	1	
25	9NH 1000 073	ナット NUT, M10 P1.25	1	
26	M13 0215 000	サイド クラッチ シャフト SHAFT, side clutch	1	
27	9RS 2500 005	スナップ リング RING, snap	2	S-25


B. トランスミッション ギャー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP



B. トランスミッション ギヤー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
28	M13 0217 000	クラッチ ギヤ GEAR, clutch	1	
29	M13 0218 000	クラッチ ピニオン PINION, clutch	2	
30	M13 0216 000	サイド クラッチ シャフト 座金 WASHER, side clutch shaft	2	
31	M13 0219 000	サイド クラッチ バネ SPRING, side clutch	2	
32	9RR 4700 005	スナップ リング RING, snap	2	SRR-47
33	9BB 6204 000	ボール ベアリング BEARING, ball	2	Bb-6204
34	9SC 4700 005	シール キャップ CAP, seal 47φx5	2	OS-SC-47
35	G20 0217 000	シャフト SHAFT, axle (L)	1	
36	G20 0218 000	シャフト SHAFT, axle (R)	1	
37	M13 0220 000	シャフト ギヤ GEAR, axle shaft	2	
38	G20 0221 000	カラー COLLAR (L)	2	
39	G20 0222 000	カラー COLLAR	2	
40	9RR 6200 015	スナップ リング RING, snap R-62	2	
41	9BB 6007 000	ボール ベアリング BEARING, ball	4	
42	9OS 3562 1204	オイル シール SEAL, oil TC-356212	2	


C. スイング ケース 関係 SWING CASE GROUP



C. スイング ケース 関係 SWING CASE GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
C- 1	G20 0114 001	スイング ケース CASE (R), swing	1	
2	G20 0115 001	スイング ケース CASE (L), swing	1	
3	G20 0117 000	スイング フタ LID, swing		
4	9RS 3400 005	スナップ リング RING, snap	2	
5	G20 0219 000	スプロケット SPROCKET 12T	2	
6	S29 0425 010	座金 WASHER	2	
7	9BK 0801 653	バネザツキ ボルト BOLT, with washer spring M8x16ℓ	2	
8	G20 0220 000	シャフト SHAFT, axle	2	
9	G20 0232 000	スプロケット SPROCKET 13T	2	
10	9RC 0500 361	ローラ チェーン CHAIN, roller RS50# 36L	2	
11	9RR 5200 015	スナップ リング RING, snap R52	2	
12	G20 0225 000	ワッシャ WASHER 51.5	2	
13	G20 0224 000	ワッシャ WASHER	2	
14	9BB 6205 002	ボール ベアリング BEARING, ball #6205-2RS	2	
15	G20 0223 000	カラー COLLAR	2	
16	9BB 6007 002	ボール ベアリング BEARING, ball #6007-2RS	2	
17	M07 0232 000	シール オサエ カラー COLLAR, setting seal	2	
18	G20 0226 000	ワッシャ WASHER 61.5	2	
19	9RR 6200 015	スナップ リング RING, snap R62	4	
20	S90 0222 001	スイング ケース フタ LID, swing case	2	
21	9CR 0601 003	ナベ小ネジ ⊕ SCREW M6x10ℓ	12	
22	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6φ	12	
23	9GN 0600 000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	
24	G20 0422 000	フォーク FORK	1	
25	G20 0423 000	スイング ケース ササエ SUPPORT, swing case	1	
26	9BT 1002 203	ボルト BOLT M10x22 ℓ	4	
27	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	4	


D. ローター ミッション 関係
ROTARY MISSION GROUP



D. ローター ミッション 関係 ROTARY MISSION GROUP

出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
D- 0	G20 0005 000	ロータリー ミッション アッシ ROTARY MISSION ASS'Y	1	
1	S80 0113 000	ロータリー ケース CASE, rotary	1	
2	S80 0114 000	ロータリー ケース CASE, rotary (R)	1	
3	S67 0216 000	ケース パッキン PACKING, case	1	
4	M60 0116 000	チュウユ セン PLUG, oil	1	
5	M07 0118 000	ハイユコウ パッキン PACKING, drain	1	
6	9BT 0801 003	ボルト BOLT M8x10ℓ	1	
	9BT 0601 400	ボルト BOLT M6x14ℓ	16	
8	9SW 0600 000	バネ座金 WASHER, spring ∅6	17	
9	9NT 0600 000	ナット NUT M6	17	
10	9BT 0801 600	ボルト BOLT M8x16ℓ	6	MBT-0816
11	9SW 0800 000	バネ座金 WASHER, spring ∅8	6	MSW-0800
12	9NT 0800 000	ナット NUT M8	6	MHT-0800
13	G20 0231 000	ロータリー シュジク MAIN SHAFT, rotary	1	
14	9RR 4700 005	スナップ リング RING, snap R-47	2	SRR-47
15	9BB 6005 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6005	1	Bb-6005
16	9BB 6204 000	ボール ベアリング BEARING, ball #6204	1	Bb-6204
17	90S 2547 702	オイル シール SEAL, oil	1	SC-25477
18	9SC 4700 500	シール キャップ CAP, seal	1	OS-SC-47
19	S80 0221 000	ロータージク SHAFT, rotor (A) 14T	1	
20	S80 0222 000	ロータージク カラー COLLAR, rotor shaft	1	
21	9RR 6200 005	スナップ リング RING, snap R-62	2	SRR-62
22	9BB 6206 000	ボール ベアリング BEARING, ball	2	
23	90S 3062 1415	オイル シール SEAL, oil	1	QLFY- 30621314
24	9SC 6200 500	シール キャップ CAP, seal	1	SC-62
25	9RC 0500 521	ローラー チェーン CHAIN, roller 5/8"x52	1	RC-5052
26	S80 0223 000	チェーン バリ バネ SPRING, chain tightner	1	


D. ローター ミッション 関係 **ROTARY MISSION GROUP**



D. ロータリー ミッション 関係 ROTARY MISSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
D-27	9ST 0301 503	ワリピン PIN, split $\phi 3 \times 15$	1	STP-3015
28	S80 0516 000	ロータリー シュジクウケ SUPPORT, rotary main shaft	1	
29	9RR 4200 005	スナップ リング RING, snap	1	SRR-47
30	9BB 6205 004 2	ボール ベアリング BEARING, ball	1	Bb-6005-2RS
31	9BT 0802 003	ボルト BOLT M8x20 ℓ	2	
32	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring $\phi 8$	6	MSW-0800
33	9NT 0800 003	ナット NUT M8	2	MNT-0800
34	G20 0527 001	シャフト カバー パイプ PIPE, shaft cover	1	
35	G20 0813 000	ハンマー ヨウ プーリー PULLEY, hammer	1	
36	9KY 0704 000	キー KEY, 7 $\square$ x40 ℓ	1	
37	M08 0830 000	プーリー オサエ 座金 WASHER, pulley fitting	1	M8-830
38	9BT 0801 603	ボルト BOLT, M8x16 ℓ	1	MBT-0816


E. ロータリー カバー 関係 **ROTARY COVER GROUP**



E. ロータリー カバー 関係 ROTARY COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 1	G20 0511 000	ロータリー カバー COVER, rotary	1	
2	G20 0512 000	ロータリー マエカバー FRONT COVER, rotary	1	
3	9BH 0804 573	ボルト BOLT 7T M8x45ℓ	6	
4	S80 0515 000	ケース トリツケ カラー COLLAR, case fitting	6	
5	9NT 0800 003	ナット NUT	6	
6	S80 0520 000	チョウセイ シム SHIM, adjust (A)		
7	9BT 1203 503	ボルト BOLT M12x35 ℓ	3	
8	9BT 1204 003	ボルト BOLT M12x40 ℓ	1	
9	9NT 1200 003	ナット NUT M12	4	
10	9SW 1200 003	バネ座金 WASHER, spring 12φ	4	
11	G20 0513 000	タレゴム RUBBER	1	
12	G20 0525 000	タレゴム オサエ PLATE, rubber setting	1	
13	9BT 0801 803	ボルト BOLT M8x18ℓ	10	
14	9NT 0800 003	ナット NUT M8	10	
15	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	10	
16	G20 0535 000	デバイダー トリツケ FITTING, divider A (L)	1	
17	9BT 1002 503	ボルト BOLT M10x25 ℓ	6	
18	9BT 1002 003	ボルト BOLT M10x20 ℓ	4	
19	9NT 1000 003	ナット NUT M10	4	
20	9NL 1000 003	ロック ナット NUT, lock M10	2	
21	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	8	
22	G20 0536 000	デバイダー トリツケ FITTING, A (R)	1	
23	G20 0516 001	アーム --- アーム(旧形) 23 3/4 (59年)	1	
24	G20 0537 000	デバイダー トリツケ FITTING, B (L)	1	
25	G20 0538 000	デバイダー トリツケ FITTING, B (R)	1	
26	G20 0519 000	座金 WASHER	2	
27	9BT 1204 503	ボルト BOLT M12x45 ℓ	4	


E. ロータリー カバー 関係 **ROTARY COVER GROUP**



E. ロータリー カバー 関係 ROTARY COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 28	9SW 1200 003	バネ座金 WASHER, spring 12φ	4	
29	G20 0520 000	デバイダー DIVIDER A 供給不可	2	オプション
29-1	G20 0521 000	デバイダー DIVIDER B (L)	1	
29-2	G20 0522 000	デバイダー DIVIDER B (R)	1	
29-3	G20 0523 000	デバイダー DIVIDER G (L) 供給不可	1	オプション
29-4	G20 0524 000	デバイダー DIVIDER G (R) 供給不可	1	"
30	G20 0526 000	マエカバー チョウセツ ロッド ROD	2	
31	9NT 0800 003	ナット NUT M8	4	
32	9FW 0800 003	平座金 WASHER, plain M8	2	
33	9FW 1000 003	平座金 WASHER, plain M10	2	
34	9ST 3016 003	ワリピン PIN, split 3φx16	2	
35	S80 0224 000	ロータリー ジク SHAFT, rotor (B)	1	
36	9BB 6206 000	ボール ベアリング BEARING, ball	2	
37	9RR 6200 005	スナップ リング RING, snap	1	
38	9OS 3062 1415	オイル シール SEAL, oil	1	
39	9BT 0802 203	ボルト BOLT M8x22φ	5	
40	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	5	
41	S80 0531 001	ロータリー ウケジク ケース CASE, rotary receive shaft	1	
42	G20 0711 000	前輪アーム カン ARM, front wheel	1	
43	G20 0712 000	前輪アーム ARM, front wheel (R)	1	
44	G20 0713 000	前輪アーム ARM, front wheel (L)	1	
(45)	G20 0714 000	前輪整節軸 SHAFT, adjusting front wheel	2	
46	9NL 1800 003	ロック ナット NUT, lock M18	4	
47	G20 0715 000	前輪バンド BAND, front wheel	2	
48	9BT 4004 003	ボルト BOLT W1/2x40φ	6	
49	9SW 4000 003	バネ座金 WASHER, spring 1/2"	6	
50	G20 0716 000	前輪調節ネジ SCREW, adjusting front wheel	1	


E. ローターリー カバー 関係 **ROTARY COVER GROUP**



E. ロータリー カバー 関係 ROTARY COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 51	9BB 0810 000	スラスト ベアリング BEARING, thrust	1	
52	S29 0360 020	チェンジ ロット ジョイント JOINT	1	
53	9SP 0502 205	スプリング ピン PIN, spring 5φx22	1	
54	G20 0717 001	前輪調節ハンドル HANDLE, adjusting front	1	
55	G20 0722 000	ハンドル シク SHAFT, handle	1	
56	RO1 0616 000	ビリン クランク ニギリ GRIP	1	
57	RO1 0617 000	クリップ リング RING, crip	1	
58	9RS 1200 005	スナップ リング RING, snap	1	
59	G20 0718 002	シャフト SHAFT	1	
60	S29 0360 020	チェンジ ロット ジョイント JOINT, rod change	1	
61	9SP 0502 205	スプリング ピン PIN, spring 5φx22	1	
62	106 0434 000	ジョイント コマ BRIDGE, joint	1	
63	9BT 0603 003	ボルト BOLT M6x30ℓ	2	
64	9NL 0600 003	ロック ナット NUT, lock M6	2	
65	9ST 1501 503	ワリピン PIN, split 1.5φx15	1	
66	S80 0714 000	前輪アーム カラー COLLAR, front wheel arm	2	
67	9BH 1207 075	ボルト BOLT 7T M12x70 ℓ	2	
68	9NT 1200 003	ナット NUT M12	2	
69	9SW 1200 003	バネ座金 WASHER, spring φ12	2	
70	9FW 1200 003	平座金 WASHER, plain φ12	4	
71	G20 0723 000	前輪調節ハンドル ウケ	1	
72	9GN 0600 000	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	
73	9BT 0601 203	ボルト BOLT M6x12ℓ	13	
74	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring φ6	13	
75	G20 0719 000	前輪アッシ ASS'Y FRONT, wheel	1	
76	S78 1261 000	ホイール ボス BOSS, wheel (300-8用)	2	
77	S68 0416 000	座金 WASHER	4	

E. ロータリー カバー 関係 **ROTARY COVER GROUP**




E. ロータリー カバー 関係 ROTARY COVER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E- 78	9ST 0303 000	ワリピン PIN, split	2	
79	C25 0030 008	タイヤ TIRE 手配不可	2	
80	9BT 0802 003	ボルト BOLT M8x20ℓ	8	
81	9NT 0800 003	ナット NUT M8	8	
82	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	8	

F. ローター 関係 ROTOR GROUP


埼玉県桶川市西二丁目9番37号
マメトラ農機株式会社
TEL 048-771-1181



F. ローター 関係 ROTOR GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
F- 1	G20 0540 001	ハンマー ドラム DRUM, hummer	1	
2	S41 0615 000 G57 1454 001	ハンマー ナイフ KNIFE, hummer A	30	
3	S41 1841 000	ハンマー ナイフ KNIFE, hummer (C)	12	
4	S41 1717 000	バランス ウェイト BALANCE WEIGHT	6	
5	S80 1561 000	ハンマー ナイフ KNIFE, hummer D	6	
6	S41 0616 000	ピン PIN	27	
7	S41 0617 000	ツメトリツケ ピン カラー COLLAR, blade set pin	27	
8	9SP 0402 005	スプリング ピン PIN, spring $\phi 4 \times 20$	27	
9	M40 0502 000	ドラム セット ボルト SET BOLT, drum	2	
10	9NL 1000 003	ロック ナット NUT, lock M10	2	
11	9BT 0802 003	ボルト BOLT M8x20 ℓ	2	
12	S41 0614 060	バランス ウェイト (小) WEIGHT, brance	2	
13	G20 0533 002	ツル キリバ トリツケ プレート PLATE	2	
14	S41 0717 000	ツルキリバ トリツケ ステ- STAY, blade	4	
15	G20 0534 000	ツルキリバ トリツケ ステ- B STAY, blade B	4	
16	MM1 0104 000	カリバ (3角刃) → G20 0546 000	6	
17	9BT 0801 603	ボルト BOLT M8x16 ℓ	20	
18	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8 ϕ	20	
19	9NT 0800 003	ナット NUT M8	8	
20	9BH 0601 473	ボルト BOLT (7T) M6x14 ℓ	12	
21	9NT 0600 003	ナット NUT M6	20	
22	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6 ϕ	20	
23	G20 0541 000	フランジ FRANGE	2	
24	G20 0542 000	ドラム カバー COVER, drum	1	
25	G20 0543 000	ドラム カバー COVER, drum	1	
26	S41 0716 000	ツルキリバ BLADE	4	
27	9BT 0601 203	ボルト BOLT M6x12 ℓ	8	


G. ハンドル・コントロール関係 HANDLE & CONTROL GROUP



G. ハンドル・コントロール 関係 HANDLE & CONTROL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
G- 1	G20 0611 000	ハンドル HANDLE	1	
2	G20 0612 000	ハンドル シャシー CHASSIS, handle	1	
3	9BT 1002 503	ボルト BOLT M10x35ℓ	4	
4	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring 10φ	4	
5	9BT 1217 063	ボルト BOLT M12x170ℓ	1	
6	9FW 1200 003	平座金 WASHER, plain M12	1	
7	9SW 1200 003	バネ座金 WASHER, spring 12φ	1	
8	M77 0617 000	ハンドル上下クランプ CLAM, adjusting handle	1	
9	106 0420 000	ハンドル ニギリ GRIP, handle	2	
10	M91 0615 001	フロント カバー A COVER A, front	1	
11	9CD 0501 213	マルサラ小ネジ ⊕ SCREW M5x12ℓ	2	
12	9FW 0500 023	フニッシュ ワッシャ WASHER 5φ	2	
13	M25 0420 000	グリップ GRIP	1	
14	115 0912 000	チェンジ レバー LEVER, change	1	
15	G20 0911 000	チェンジ ロッド ROD, change	1	
16	9BT 0603 003	ボルト BOLT M6x30ℓ	1	
17	9NL 0600 003	ナット NUT	2	
18	115 0915 000	チェンジ レバー ササエ SUPPORT, change lever	1	
19	9BT 0603 503	ボルト BOLT M6x35ℓ	2	
20	9NP 0600 043	ナット NUT	2	
21	M74 0916 000	チェンジ ロッド ROD, change	1	
22	M74 0917 000	チェンジ アーム ARM, change	1	
23	M08 0921 000	チェンジ レバー モドシバネ RETURN SPRING, change lever	1	
24	9RS 2000 005	スナップ リング RING, snap S-20	1	
25	9BT 0801 603	ボルト BOLT M8x16ℓ	2	
26	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	2	
27	9FW 1200 003	平座金 WASHER, plain M12	1	

G. ハンドル・コントロール関係 HANDLE & CONTROL GROUP




G.

 ハンドル・コントロール 関係
 HANDLE & CONTROL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
G-28	9ST 0301 803	ワリピン PIN, split 3φx18ℓ	1	
29	115 0913 000	チェンジ ボックス BOX, change	1	
30	115 0916 000	チェンジ マーク R MARK, change	1	
31	115 0917 000	チェンジ マーク L MARK, change	1	
32	9CR 0601 003	ナベコネジ SCREW M6x10ℓ	4	
33	9SW 0600 023	ハツキ座金 WASHER 6φ	4	
34	S41 0818 001	テンション レバー R LEVER, tension	1	
35	S41 0833 001	テンション レバー L LEVER, tension	1	
36	M08 1016 000	平頭ピン PIN, clevis	4	
37	9ST 0151 503	ワリピン PIN, split 1.5φx15ℓ	4	
38	9ST 0302 003	ワリピン PIN, split 3φx20ℓ	2	
39	M99 0816 000	平座金 WASHER, plain	2	
40	M13 1754 000	テンション ヒツバリ バネ SPRING, stretch tension	2	
41	M13 0825 000	テンション ワイヤー ジョイント JOINT, tension wire	2	
42	M25 0420 000	グリップ(クロ) GRIP	1	
43	M25 0421 000	グリップ(アカ) GRIP	1	
44	G20 0822 000 0832	テンション ワイヤー WIRE, tension	2	
45	M07 0835 000	ボルト BOLT	2	
46	E13 1114 000 鉄レバー	クラッチ レバー LEVER, clutch E14 6003000	2	
47	G20 1011 000	サイド クラッチ ワイヤー WIRE, side clutch G20 1011 002 (極細ワイヤー用)	2	
48	E32 0258 000	スロットル レバー LEVER, throttle	1	
49	G20 1311 000	スロットル ワイヤー WIRE, throttle	1	


H. エンジン・ベルトカバー・テンション 関係 ENGINE & BELT COVER • TENSION GROUP



H. エンジン・ベルトカバー・テンション関係 ENGINE & BELT COVER・TENSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
H- 1	G910L-30	エンジン アッシ ENGINE ASS'Y	1	
2	9BT 1004 503	ボルト BOLT	4	
3	9NT 1000 003	ナット NUT	4	
4	9FW 1000 003	平座金 WASHER, plain	8	
5	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring	4	
6	G20 0421 000	エンジン ベース BASE, engine	1	
7	G20 0411 001	シャシー フレーム FRAME, chassis	1	
8	9BT 1002 503	ボルト BOLT	6	
9	9NT 1000 003	ナット NUT	6	
10	9SW 1000 003	バネ座金 WASHER, spring	6	
11	9BH 0806 573	ボルト BOLT (7T)	6	
12	9NT 0800 003	ナット NUT	6	
13	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring	6	
14	G20 0811 000	ホンキ プーリー PULLEY, main	1	
15	9KY 0504 500	シュジク キー KEY, main shaft	1	
16	M08 0830 000	プーリー オサエ ザガネ WASHER, pulley fitting	1	
17	9BT 0801 603	ボルト BOLT	2	
18	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring	3	
19	G20 0812 000	エンジン プーリー PULLEY, engine	1	
20	9VB 0510 003	Vベルト "V" BELT	1	
21	9VB 0640 003	Vベルト "V" BELT	2	
22	9VA 0320 003	Vベルト "V" BELT	1	
23	M23 0859 000	ベルト オサエ STOPPER, belt	1	
24	G20 0816 000	テンション アーム ウケ SUPPORT, tension arm	1	
25	G20 0817 000	テンション アーム (ソウコウヨウ) ARM, tension	1	
26	M66 0825 000	テンション プーリー PULLEY, tension (BS)	1	
27	9RS 1200 005	スナップ リング SNAP RING	1	

H. エンジン・ベルトカバー・テンション 関係 ENGINE & BELT COVER • TENSION GROUP




H. エンジン ・ ベルト カバー ・ テンション 関係 ENGINE & BELT COVER ・ TENSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
H- 28	G20 0818 000	テンション アーム (ハンマー ヨウ) ARM, tension	1	
29	M08 0817 001	テンション コロ ROLLER, tension B-W	1	
30	S80 0816 000	テンション アーム シャフト SHAFT, tension arm	1	
31	9SP 0502 205	スプリング ピン PIN, spirng 5φx22ℓ	1	
32	G20 0831 000	テンション ワイヤー ウケ SUPPORT, tension wire	1	
33	G20 0837 000	パイプ PIPE	2	
34	9BT 0804 003	ボルト BOLT M8x40 ℓ	3	
35	9NT 0800 003	ナット NUT M8	3	
36	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	3	
37	G20 0814 001	ベルト オサエ トリツケザ BRACKET, belt stopper	1	
38	9BT 0801 603	ボルト BOLT M8x16 ℓ	6	
39	G20 0820 000	ベルト オサエ (ウエ) STOPPER, belt (upper)	1	
40	G20 0821 000	ベルト オサエ (シタ) STOPPER, belt (lower)	1	
41	9FW 0800 003	平座金 WASHER, plain 8φ	8	
42	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring 8φ	13	
43	S80 0822 000	ベルト オサエ (ハンマー ヨウ) STOPPER, belt (hammer)	1	
44	G20 0815 000	ベルト カバー COVER, belt	1	
45	M26 0833 000	ノブ KNOB	4	
46	G20 0830 000	ユアツ カバー COVER	1	
47	9BT 0802 503	ボルト BOLT M8x25 ℓ	2	
48	G20 0834 000	ユアツ カバー トリツケ ステ- STAY	1	
49	9BT 0802 203	ボルト BOLT M8x22 ℓ	1	
50	G20 0835 000	カバー COVER	1	
51	9BT 0601 363	ボルト BOLT M6x13 ℓ	2	
52	9NT 0600 003	ナット NUT M6	2	
53	9SW 0600 003	バネ座金 WASHER, spring 6φ	5	
54	9FW 0600 003	平座金 WASHER, plain 6φ	5	

H.

エンジン ・ ベルト カバー ・ テンション 関係


ENGINE & BELT COVER • TENSION GROUP



H. エンジン ・ ベルト カバー ・ テンション 関係 ENGINE & BELT COVER ・ TENSION GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
H- 55	9BT 0801 603	ボルト BOLT M8x16ℓ	2	
56	9CR 0601 603	ナベコネジ ⊕ SCREW M6x16ℓ	3	
57	G20 0836 000	L カナグ ARM	1	
58	G20 1411 000	ベルト カバー マーク MARK, belt cover	1	
59	9BT 0802 003	ボルト BOLT M8x20ℓ	3	
60	9BK 0801 653	バネツキ ボルト BOLT, with washer M8x16ℓ	1	
61	FA24135	ワッシャー WASHER	1	エンジン部品
62	W405B07045	キー KEY	1	


ユアツ シリンダー 関係
OIL CYLINDER GROUP



ユアツ シリンダー 関係
OIL CYLINDER GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
I- 1	G20 0414 000	ユアツ シリンダー アッシ OIL CYLINDER ASS'Y	1	
2	G20 0415 000	パッケージ アッシ PACKAGE, ASS'Y	1	→ 4-702
3	G20 0416 000	ユュー ハイロン ホース HOSE	1	(705 0134 021)
4	G20 0417 000	ユュー ハイロン ホース HOSE	1	4-11-902
5	G20 0420 000	シリンダー トリツケ ピン PIN, installation cylinder	2	(705 0134 030)
6	9ST 0302 003	ワリピン PIN, split 3φx20ℓ	4	
7	S90 0306 000	プーリ PULLEY A-70	1	
8	9BT 0601 075	六角トメネジ SCREW, hex. socket M6x10ℓ	1	
9	S90 0305 000	キリカエ レバー LEVER, change	1	
10	M25 0420 000	グリップ GRIP	1	
11	9NL 1000 003	ロック ナット NUT, lock M10	1	
12	9BT 0802 203	ボルト BOLT M8x22ℓ	4	
13	9FW 0800 003	平座金 WASHER, plain	4	
14	9SW 0800 003	バネ座金 WASHER, spring	4	

J. 車輪 関係 **WHEEL GROUP**













J. 車輪 関係 WHEEL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	部 品 番 号 ORIGINAL NO.	摘 要 REMARKS
J- 1	M16 1113 000	ホイール チューブ TUBE, wheel	2	M16-1113	
2	9BT 4004 003	ボ ル ト BOLT, 1/2"x40ℓ	2	MBt-4040	
3	9SW 4000 003	パ ネ ザ ガ ネ WASHER, spring 1/2"φ	2	MSW-4000	
4	M36 3113 000	シャジク ピン (小) PIN, axle (S)	4	M36-3113	
5	106 0346 000	パ ネ ピン (中) PIN, spring (M)	4	60346	
6	C25 0040 0070	ゴ ム シャリン (左) TIRE Ass'y (L)	1	TY-4.00-7	
7	C25 0040 0071	ゴ ム シャリン (右) TIRE Ass'y (R)	1	TY-4.00-7	
8	M58 1112 000	ホイール ボス BOSS, wheel	2	M58-1112	
9	9BT 0802 003	ボ ル ト BOLT, M8x20ℓ	8	MBt-0820	
10	9SW 0800 003	パ ネ ザ ガ ネ WASHER, spring 8φ	8	MSW-0800	
11	9NT 0800 000	ナ ッ ト NUT, M8	8	MNt-0800	
12	M26 1111 000	シャジク ピン PIN, axle	2	M26-1111	
13	106 0346 000	パ ネ ピン (中) PIN, spring (M)	2	60346	

K.

付属品・工具関係

ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP



K.

付属品 ・ 工具関係

ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

見出番号 NO.	コード番号 CODE NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	数 量 Q'TY	摘 要 REMARKS
K- 1	M40 4411 000	ボックス スパナ SPANNER, box 13x17 270ℓ	1	
2	9TL 2700 000	片口スパナ SPANNER 27	1	
3	9TL 1301 700	スパナ SPANNER 13x17	1	
4	9TL 1902 100	スパナ SPANNER 19x21	1	
5	S41 1511 000	スプリング ピン ヌキ PUNCH, spring pin	1	
6	M26 1114 000	シャジク ピン PIN, axle	2	
7	106 0346 000	バネピン PIN, spring	2	
8	M40 0502 000	ドラム セット ボルト SET BOLT, drum	1	
9	9NL 1000 003	ロック ナット NUT, lock	1	
10		本機取扱説明書 MANUAL BOOK, chassis	1	
11	S41 0615 000	ハンマー ナイフ KNIFE (A), hummer	2	
12	S41 1841 000	ハンマー ナイフ KNIFE (C), hummber	2	
13	S41 0616 000	ツメトリツケ ピン PIN	1	
14	S41 0617 000	ツメトリツケ ピン カラー COLLAR	1	
15	9SP 0402 000	スプリング ピン PIN, spring 4φx20ℓ	1	
16	9TL 1902 102	ボックス スパナ SPANNER, box 19x21	1	
17	9TL 6019 005	プラス ケンヨウ ボックス バー ⊕ BAR, box	1	
18		エンジン取扱説明書 MANUAL BOOK, engine	1	
19		コウグ ブクロ BAG, tool	1	



マメトラ農機株式会社

本社・工場	〒363	埼玉県桶川市西2-9-37	☎0487(71)1181代
東北事業部	〒018-01	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家の下2-3	☎01844(3)4160代
青森駐在所	〒036	青森県弘前市石渡3丁目3-20	☎0172(36)8455
岩手営業所	〒020	岩手県盛岡市中野1丁目4-6	☎0196(54)3782
山形営業所	〒994	山形県天童市大字久野本3920-1	☎02365(4)0681
福島営業所	〒960-01	福島県福島市鎌田字一里塚1-1	☎0245(53)0885
新潟営業所	〒940-11	新潟県長岡市摂田屋町字崩261-2	☎025(3)1329
長野営業所	〒388	長野県長野市篠ノ井御幣川1138-5	☎026(2)0822
群馬営業所	〒379-21	群馬県前橋市東大室町183	☎0272(68)3119
栃木営業所	〒320	栃木県宇都宮市北一の沢21-10	☎0285(22)5324
茨城営業所	〒310	茨城県水戸市平須町新山1828	☎0292(41)3751
神奈川営業所	〒246	神奈川県厚木市中依知419	☎0462(45)6581
静岡出張所	〒424	静岡県清水市辻5-3-16	☎0543(64)9454
山梨営業所	〒409-38	山梨県中巨摩郡昭和町紙漕阿原543-3	☎0552(75)6172
中部S.S	〒501-62	岐阜県羽島市竹鼻町飯柄730-1	☎0583(93)0041
大阪営業所	〒566	大阪府摂津市鳥飼野々3-1-14	☎0726(54)1621
マメトラ四国機器部	〒790	愛媛県松山市余戸町南1丁目23-18	☎0899(73)2325
九州営業所	〒816	福岡県福岡市上月隈字用中648-1	☎092(501)6160