


G510-30

マメトラティラー

CMP-185 CMP-185N

G510L-30

パーツリスト PARTS LIST



マメトラ

マメトラ農機株式会社

*おねがい

- (1) 部品注文の場合は、本誌の見出番号・品名・個数を必ず明記願います。
- (2) 注文部品の返品は受付けません。
- (3) 補修部品は必ずこの純正部品を御使用願います。
市販品又はその他類似品を使用しますと、性能低下 早期破損の原因になります。
- (4) 需要期には部品注文が殺到しますので、早目に御注文願います。
- (5) 改良変更等により多少形状寸法が、ことなる場合がありますので機体番号も記入の上御注文願います。


*NOTICE (Request for Customers)

- (1) In placing an order for parts, be sure to specify the index number in this list, name of items and the number of parts.
- (2) Return of ordered goods cannot be accepted.
- (3) Be sure to use the standard parts listed herein as repair parts.
Use of other marketed or similar goods often causes a deterioration of performance and an earlier damage.
- (4) Since orders for parts rush in during the demand season, earlier order are recommended.
- (5) As in some cases forms and dimensions may be different owing to remodelling or modifications, order parts upon noting the model number.

目 次
CONTENTS

	名 称 SECTION NAME	頁 PAGE
A.	トランスミッション ケース 関係 TRANSMISSION CASE GROUP	1
B.	トランスミッション ギヤー 関係 TRANSMISSION GEAR GROUP	3
C.	シャーシー . フェンダー 関係 CHASSIS & FENDER GROUP	5
D.	ハンドル 関係 HANDLE GROUP	7
E.	コントロール 関係 CONTROL GROUP	11
F.	エンジン . ベルトカバー テンション 関係 ENGINE & BELTCOVER . TENSION GROUP	13
G.	フエル タンク 関 係 FUEL TANK GROUP	15
H.	車 輪 関 係 WHEEL GROUP	17
J.	付 属 品 . 工 具 関 係 ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP	19


トランスミッションケース関係 A TRANSMISSION CASE GROUP



A. トランスミッションケース関係
TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 PARTS	名 称 NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
A - 1	M88-0113-000	ミッションケース (R)	CASE, transmission (R)	1	
A - 2	M88-0114-000	ミッションケース (L)	CASE, transmission (L)	1	
A - 3	9BT-0601-400	六角ボルト M6×14ℓ	BOLT, M6×14ℓ	17	
A - 4	9SW-0600-000	バネ座金 6φ	WASHER, spring 6φ	17	
A - 5	9NT-0600-000	六角ナット M6	NUT, M6	17	
A - 6	9BT-0801-600	六角ボルト M8×16ℓ	BOLT, M8×16ℓ	2	
A - 7	9SW-0800-000	バネ座金 8φ	WASHER, spring 8φ	2	
A - 8	9NT-0800-000	六角ナット M8	NUT, M8	2	
A - 9	M60-0116-000	注 油 栓	PLUG, oil	1	
A-10	9BT-1001-203	六角ボルト M10×12ℓ	BOLT, M10×12ℓ	1	
A-11	M81-0124-000	排油口パッキン	PACKING, oil outlet	1	
A-12	M49-0112-000	ケースパッキン	PACKING, case	1	
A-13	M54-0223-000	シールドキャップ	CAP, sealed	1	
A-14	9CR-0501-403	ナベ小ネジM5×14ℓ P0.8	SCREW, M5×14ℓ P0.8	2	
A-15	M84-0311-000	シフターフォーク	FORK, shifter	1	
A-16	M84-0312-000	シフターロッド受 (R)	BRACKET, sifter rod (R)	1	
A-17	MO7-0314-000	シフターロッド押シバネ	SPRING, shifter rod push	1	
A-18	MO7-0314-010	シフターロッド押シバネ (B)	SPRING (B) shifter rod push	1	
A-19	9OR-1800-001	"O"リング P-18 NOK T302	"O" RING, P-18 NOK T302	1	
A-20	9SB-0800-000	鋼 球 8φ	BALL, steel 8φ	1	
A-21	9BT-0801-400	六角ボルト M8×14ℓ	BOLT, M8×14ℓ	4	
A-22	9OW-0816-120 160	シールワッシャー 8φ	WASHER, seal 8φ	4	
A-23	M84-0315-000	シフターロッド受 (L)	BRACKET, sifter rod (L)	1	
A-24	9OR-1200-001	"O"リング P-12 NOK T302	"O" RING, P-12 NOK T302	1	
A-25	9OR-1400-001	"O"リング P-14 NOK T302	"O" RING, P-14 NOK T302	1	
A-26	M84-0316-000	チェンジガイド	GUIDE, change	1	
A-27	9SP-0402-005	スプリングピン 4φ×20ℓ	PIN, spring 4φ×20ℓ	1	
A-01	M88-0105-000	ミッションアッシ	TRANSMISSION, ass'y	1	


B ドランスミッションギヤー関係 TRANSMISSION GEAR GROUP



トランスミッションギヤー関係
B. TRANSMISSION GEAR GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
B - 1	M88-0213-000	主 軸 	1	
B - 2	M88-0214-000	主軸ギヤ	1	
B - 3	9BB-6003-000	ボールベアリング #6003	1	
B - 4	9BB-6202-000	ボールベアリング #6202	1	
B - 5	9RR-3500-005	スナップリング R-35	2	
B - 6	9OS-15350702	オイルシール SC-15357	1	
B - 7	9OS-17350702	オイルシール SC-17357	1	
B - 8	M49-0215-000	ネジ付シャフト	2	
B - 9	M84-0213-000	2 軸ギヤ	1	
B-10	M23-0258-001	バック軸座金	4	
B-11	M07-0234-002	ネジ付シャフト用パッキン(外)	4	
B-12	M07-0313-001	シフターロッド用パッキン	4	
B-13	M49-0216-001	ブッシュ	4	
B-14	9SW-1000-000	バネ座金 10φ	5	
B-15	9NT-1000-000	六角ナット M10 P1.25	4	
B-16	M84-0214-000	減 速 軸	1	
B-17	M84-0215-000	減速ギヤ	1	
B-18	M49-0221-000	巻ブッシュ(C)	2	
B-19	M84-0216-000	座 金	4	
B-20	M67-0220-000	減速軸ワッシャ	2	
B-21	90R-1600-005	"O"リング S-16 T302	4	
B-22	9CD-0801-603	皿小ネジ M8×16ℓ	2	
B-23	M84-0217-000	カラーシャフト	1	
B-24	M84-0218-000	アイドラギヤ	1	
B-25	9NH-1000-073	7Tナット M10	1	
B-26	9BH-1006-073	7Tボルト M10×60ℓ	1	
B-27	M99-0214-000	平 座 金	2	
B-28	M84-0219-000	車 軸	1	
B-29	9BB-6007-000	ボールベアリング #6007	2	
B-30	9RR-6200-005	スナップリング R-62	2	
B-31	M88-0212-000	バックギヤ	1	
B-32	9OS-3562-1914	オイルシール QLFY-35621319	2	


シャーシー・フェンダー関係
C. CHASSIS & FENDER GROUP



シャーシー・フェンダー関係
C. CHASSIS & FENDER GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	備 考 REMARKS
C-1	M88-0411-000	シャーシフレーム	1	
C-2	M49-0412-000	ケース締付カラー	8	
C-3	9BT-0805-503	六角ボルト M8×55ℓ	5	
C-4	9SW-0800-003	バネ座金 8φ	5	
C-5	9NT-0800-003	六角ナット M8	5	
C-6	M54-0412-001	スタンド	1	
C-7	M49-0414-000	ウエート取付台受パイプ	1	
C-8	M54-0413-000	スタンドピン 8φ	1	
C-9	9FW-0800-003	平座金 8φ	1	
C-10	9ST-0302-003	割ピン 3φ×20ℓ	1	
C-11	M09-0417-000	スタンドスプリング	1	
C-12	M88-0511-000	フェンダー	1	
C-13	9BT-0601-363	角根ボルト M6×13ℓ	4	
C-14	9SW-0600-003	バネ座金 6φ	4	
C-15	9NT-0600-003	六角ナット M6	4	
C-16	M88-0515-001	補助フェンダー(R)	1	option
C-17	M88-0512-001	補助フェンダー(L)	1	"
C-18	M23-0515-000	垂レゴム押エ板(R)	1	"
C-19	M23-0513-000	垂レゴム押エ板(L)	1	"
C-20	M23-0514-001	補助フェンダー垂レゴム(L)	1	"
C-21	M23-0515-001	補助フェンダー垂レゴム(R)	1	"
C-22	9CR-0601-703	ナベ小ネジ M6×17ℓ	6	"
C-23	9SW-0600-003	バネ座金 6φ	10	"
C-24	9NT-0600-003	六角ナット M6	10	"
C-25	M88-0513-000	補助フェンダー用ステー(A)	2	"
C-26	M88-0514-000	補助フェンダー用ステー(B)	2	"
C-27	9BT-0601-363	角根ボルト M6×13ℓ	4	"
C-28	9BT-0802-003	六角ボルト M8×20ℓ	2	"
C-29	9FW-0800-003	平座金 8φ	4	"
C-30	9SW-0800-003	バネ座金 8φ	4	"
C-31	9NT-0800-003	六角ナット M8	4	"
C-32	R16-1404-000	区分マーク	1	


D. ハンドル関係 HANDLE GROUP



D. ハンドル関係 HANDLE GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 PARTS	名 称 NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
D - 1	M88-0611-000	ハンドルパイプ(L)	PIPE, handle(L)	1	
D - 2	M88-0624-000	ハンドルパイプ(R)	PIPE, handle(R)	1	
D - 3	M88-0612-000	ハンドル中間パイプ	PIPE, handle center	1	
D - 4	9BT-1002-503	ボルト M10×25ℓ	BOLT, M10×25ℓ	2	
D - 5	9FW-1000-003	平 座 金 10φ	WASHER, plain 10φ	3	
D - 6	9SW-1000-003	バネ座金 10φ	WASHER, spring 10φ	6	
D - 7	9NC-1000-063	袋ナット M10	NUT, cap M10	2	
D - 8	106-0420-000	ハンドル握り	GLIP, handle	2	
D - 9	M54-0617-000	主クラッチマーク	MARK, main clutch	1	
D-10	M83-1315-000	スロットルマーク	MARK, throttle	1	
D-11	M88-0633-000	ハンドルシャーシ	CHASSIS, handle	1	
D-12	M83-0619-000	安全作業マーク(A)	MARK, safety working(A)	1	
D-13	M91-0615-001	フロントカバー〔A〕	COVER, (A) front	2	
D-14	9CD-0501-213	丸サラ小ネジ M5×12ℓ	SCREW, M5×12ℓ	4	
D-15	9FW-0500-023	フィニッシュワッシャ 5φ	WASHER, finish 5φ	4	
D-16	M88-1421-000	機種プレート	PLATE, name	1	
D-17	109-0620-000	カバーステー〔L〕	STAY(L), cover	1	
D-18	109-0621-000	カバーステー〔R〕	STAY(R), cover	1	
D-19	9CR-0601-043	バネ付小ネジ M6×10ℓ	SCREW, M6×10ℓ	2	
D-20	M77-0617-000	ハンドル上下クランプ	CLAMP, adjusting handle	1	
D-21	9SW-1200-003	バネ座金 12φ	WASHER, spring 12φ	1	
D-22	9FW-1200-003	平 座 金 12φ	WASHER, plain 12φ	1	
D-23	9BT-1217-563	角根丸頭ボルト M12×175ℓ	BOLT M12×175ℓ	1	
D-24	M88-0634-000	ハンドルブラケット	BRACKET, handle	1	
D-25					
D-26	9BT-1002-003	ボルト M10×20ℓ	BOLT, M10×20ℓ	2	
D-27	9BT-1003-003	ボルト M10×30ℓ	BOLT, M10×30ℓ	2	
D-28	M77-0615-000	ノブ	KNOB	1	
D-29	M77-0616-000	座 金	WASHER	1	
D-30	9SW-1400-003	バネ座金 14φ	WASHER, spring 14φ	1	
D-31	M88-1317-000	防振ステー	STAY	1	
D-32	9BT-0801-603	ボルト M8×20ℓ	BOLT, M8×20ℓ	1	
D-33	9SW-0800-003	バネ座金 8φ	WASHER, spring 8φ	1	
D-34	9NT-0800-003	ナット M8	NUT, M8	1	


ハンドル関係
D. HANDLE GROUP



D. ハンドル関係 HANDLE GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	備 考 REMARKS
D-35	9FW-0800-003	平 座 金 8φ	1	
D-36	M83-0621-000	回動指示マーク	1	
D-37	M88-1423-000	型式区分マーク	1	
D-38	M88-1422-000	フロントカバーマーク (C)	1	
D-39	M88-0845-000	プレート	1	
D-40	M88-1417-000	"N"ラベル	1	185N ネギ用
D-41	M88-0620-000	作業マーク	1	//


E. コントロール関係 CONTROL GROUP



E. コントロール関係 CONTROL GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 PARTS	名 称 NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
E - 1	M88-0833-000	テンションワイヤー	WIRE, tension	1	
E - 2	106-0496-000	テンション引張バネ	SPRING, tension tightener	1	
E - 3	M08-1016-000	平頭ピン	PIN, clevis	1	
E - 4	9ST-0161-503	割ピン 1.6 ϕ ×15 ℓ	PIN, split 1.6 ϕ ×15 ℓ	1	
E - 5	M54-2033-000	主クラッチレバー	LEVER, main clutch	1	
E - 6	M54-2034-000	クラッチレバー用小ネジ	SCREW, clutch lever	1	
E - 7	9NL-0500-003	ロックナット M5 P0.8	NUT, lock M5 P0.8	1	
E - 8	M54-2035-000	クラッチストッパー	STOPPER, clutch	1	
E - 9	M54-2036-000	ストッパーバネ	SPRING, stopper	1	
E-10	M54-2037-000	ストッパー用小ネジ	SCREW, stopper	1	
E-11	9NL-0400-003	ロックナット M4 P0.7	NUT, lock M4 P0.7	1	
E-12	9CV-1500-001	コンベックスベルト CV-150A	BELT, convex CV-150A	2	
E-13	109-0911-000	チェンジレバー	LEVER, change	1	
E-14	M25-0420-000	グリップ	GRIP	1	
E-15	M84-0911-002	チェンジアーム	ARM, change	1	
E-16	M84-0914-000	アーム	ARM	1	
E-17	9RS-2500-005	スナップリング S-25	RING, snap S-25	1	
E-18	M67-0914-000	スプリング	SPRING	1	
E-19	M67-0915-000	平 座 金	WASHER, plain	1	
E-20	M67-0926-000	平 座 金	WASHER, plain	1	
E-21	9SW-0600-003	バネ座金 6 ϕ	WASHER, spring 6 ϕ	3	
E-22	9BT-0601-203	ボルト M6×12 ℓ	BOLT, M6×12 ℓ	1	
E-23	M84-0912-000	チェンジ案内板	PLATE, change	1	
E-24	9CR-0601-003	ナベ小ネジ M6×10 ℓ	SCREW, M6×10 ℓ	2	
E-25	9FW-0600-003	平 座 金 6 ϕ	WASHER, plain 6 ϕ	2	
E-26	M84-0913-000	チェンジマーク	MARK, change	1	
E-27	M40-4311-000	スロットルワイヤー	WIRE, throttle	1	
E-28	E32-0258-010	スロットルレバー	LEVER, throttle	1	


F. エンジン・ベルトカバーテンション関係
ENGINE & BELT COVER · TENSION GROUP



エンジン・ベルトカバーテンション関係
F. ENGINE & BELT COVER · TENSION GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
F-1	CEG-0020-501	エンジン G510L-30	1	
F-2	M88-1315-000	エンジン ベース	2	
F-3	9FW-0800-003	平 座 金 8φ	9	
F-4	9SW-0800-003	バネ座金 8φ	12	
F-5	9NT-0800-003	ナット M8	12	185N
F-6	9SW-0600-003	バネ座金 6φ	4	ネギ用
F-7	9BT-0601-503	ボルト M6×15ℓ	4	"
F-8	S36-0813-000	手注意マーク	1	
F-9	M88-0841-000	ベルト押エ取付座	1	
F-10	9BT-0801-603	ボルト M8×16ℓ	2	
F-11	M84-0814-000	ベルト押エ (上)	1	
F-12	M84-0815-000	ベルト押エ (下)	1	
F-13	M84-0817-000	テンションアーム	1	
F-14	M54-0816-000	テンション取付ボルト	1	
F-15	M08-0817-001	テンションコロ (B-W)	1	
F-16	M54-0825-000	テンション緩衝ゴム	1	
F-17	9RS-1200-005	スナップリング S-12	1	
F-18	M84-0811-000	エンジンプーリ	1	(17880823000)
F-19	M84-0812-001	本機プーリ (増速用)	1	(17880824000)
F-20	9VB-0370-003	Vベルト LB-37 増速用共通	1	
F-21				
F-22	9KY-0504-300	キー 5×43ℓ	1	
F-23	9BT-0801-803	ボルト M8×18ℓ	1	
F-24	M88-0842-000	ベルトカバー	1	
F-25	M26-0833-000	ノブ	2	
F-26	M85-1415-000	ベルトカバーマーク	1	185N
F-27	M40-0615-000	ベルト押エ	2	ネギ用
F-28	9VA-0370-001	Vベルト LA-37	1	"
F-29	9VA-0390-001	Vベルト LA-39	1	"
F-30	M88-0844-000	ネギ用本機プーリ	1	
F-31	M88-0843-000	ネギ用子プーリ	1	"
F-32	M88-0831-000	ネギ用親プーリ	1	"

G. フエルトンク 関係
 FUEL TANK GROUP




M88 070/000 2nd Rev

G. FUEL TANK GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	備 考 REMARKS
G-1	M88-0713-000	燃料タンク	TANK, fuel	1
G-2	M88-0714-000	タンクブラケット	BRACKET, tank	1
G-3	M86-0722-000	タンクキャップ	CAP, tank	1
G-4	M86-0718-000	通気バルブ	VALVE	1
G-5	M86-0721-000	燃料フィルター	FILTER, fuel	1
G-6	M86-0720-000	ヒュエルパイプ	PIPE, fuel	1
G-7	S36-0813-000	ガソリン注意マーク	MARK, gasoline	1
G-8	M71-0612-000	無鉛ステッカー	STICKER, non zinc	1
G-9	108-0714-000	ノブ	KNOB	1
G-10	9FW-0800-003	平座金 8φ	WASHER, plain 8φ	9
G-11	M26-0833-030	ワッシャー	WASHER	1
G-12	9NT-0800-003	ナット M8	NUT M8	4
G-13	9SW-0800-003	バネ座金 8φ	WASHER, spring 8φ	4
G-14	111-1323-000	ハーネスクリップ 6	CLIP 6	2
G-15	9BT-0601-203	ボルト M6×12ℓ	BOLT M6×12ℓ	4
G-16	9SW-0600-003	バネ座金 6φ	WASHER, spring 6φ	4
G-17	M86-0714-000	緩衝ゴム	RUBBER, cushion	4
G-18	M62-3145-000	ストレーナー取付金具	BRACKET, strainer	1
G-19	M88-0715-010	燃料管 135ℓ	PIPE, fuel 135ℓ	1
G-20	M88-0715-020	燃料管 240ℓ	PIPE, fuel 240ℓ	1
G-21	M88-0715-030	燃料管 185ℓ	PIPE, fuel 185ℓ	1
G-22	109-0724-000	コネクタ	CONNECTER	1
G-23	M86-0743-000	クリップ 11φ	CLIP 11φ	3
G-24	M86-0742-000	クリップ 10φ	CLIP 10φ	3
G-25	NO12A10	ナット	NUT	1
G-26	FA24262B	フエルコック	COCK, fuel	1
G-27	PO50Y04×260	フエルパイプ	PIPE, fuel	1
G-28	FR53226	クリップ	CLIP	1
G-29	112-1354-000	スイッチパネル	PANEL, switch	1
G-30	112-1355-000	緩衝ゴム	RUBBER, cushion	1
G-31	112-1356-000	注意マーク	MARK, caution	1
G-32	9CR-0601-203	ナベ小ネジ M6×12ℓ	SCREW, M6×12ℓ	2
G-33	9SW-0600-003	バネ座金 6φ	WASHER, spring 6φ	2
G-34	9FW-0600-003	平座金 6φ	WASHER, plain 6φ	2
G-35	FA26166	ストップスイッチ	SWITCH, stop	1
G-36	FA28156	ラベル	LABEL	1

昭和60年9月
生産分より実施

H 車輪関係 WHEEL GROUP








H 車輪関係 WHEEL GROUP





見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	摘 要 REMARKS
H-1	M88-1111-000	ホイールチューブ	2	
H-2	M26-1111-000	車軸ピン 10φ	2	
H-3	M81-1116-000	車軸ピン (小) 10φ	2	
H-4	9RP-1023-003	Rピン 10	4	
H-5	M40-4102-002	ゴム車輪 3.50-5 (L)	1	
H-6	M40-4101-002	ゴム車輪 3.50-5 (R)	1	

付属品・工具関係
J ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

01



エンジン付属工具



J

付属品・工具関係

ACCESSORY PARTS & TOOL GROUP

見出番号 NO.	部 品 番 号 PARTS NO.	部 品 名 PARTS NAME	1台当数量 Q'TY	備 考 REMARKS
J-01	C29-1101-002	カルチソケットアッシ	1	
J-1	M09-1411-002	カルチソケット	1	
J-2	9BT-1203-003	ボルト M12x30ℓ	1	
J-3	9BT-1204-003	ボルト M12x40ℓ	1	
J-4	9BT-1206-003	ボルト M12x60ℓ	2	
J-5	9NT-1200-003	ナット M12	2	
J-6	M26-1114-000	ホイールピン	2	
J-7	9RP-1023-003	R ピン 10	4	
J-8	M26-0414-001	キングピン	2	
J-9		本機取扱説明書	1	
J-10		エンジン取扱説明書	1	
J-11	9TL-1701-900	スパナ 17x19	1	
J-12	9TL-1001-300	スパナ 10x13	1	
J-13	9TL-1001-200	スパナ 10x12	1	
J-14	9TL-6019-005	十字ドライバー	1	
J-15	9TL-1001-202	ボックススパナ 10x12	1	
J-16	9TL-1902-102	ボックススパナ 19x21	1	
J-17		工具袋	1	