マメトラ農機株式会社

本社・工場	埼玉県桶川市西2丁目9の37	☎0487 (71) 1181 (代)
秋田工場	秋田県由利郡象潟町西中野沢字家ノ下2の3	☎01844 (3) 4160 (代)
秋田営業所	同上	
東北営業所	福島県福島市鎌田字一里塚1の1	☎0245 (53) 0885・2460
宮城駐在所	宮城県白石市大鷹沢三沢字5の106	☎02242 (5) 2326
新潟営業所	新潟県長岡市摂田屋町字崩2617	☎0258 (32) 8329
茨城営業所	茨城県水戸市平須町新山1828	☎0292 (41) 3751～2
長野営業所	長野県長野市篠ノ井国道町41	☎0262 (92) 0822
群馬出張所	群馬県前橋市若宮町1丁目6番3号	☎0272 (31) 5014
栃木出張所	栃木県宇都宮市戸祭町1丁目6番8号	☎0286 (22) 5324
神奈川駐在所	横浜市瀬谷区瀬谷町3469の1	☎045 (301) 0587
静岡駐在所	静岡県清水市横砂845	☎0543 (65) 6136
中部ＳＳ	名古屋市中区古沢町5の23	☎052 (322) 5191～4
九州営業所	福岡市博多区大字上月隈字用中6481	☎092 (50) 6160

マメトラロータリー

MODEL **25R**

パーツリスト
PARTS LIST



マメトラ

MAMETORA AGRIC MACHINERY CO., LTD.

A ロータリーミッションケース 関係
ROTARY TRANSMISSON CASE GROUP



A ロータリーミッションケース 関係
ROTARY TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	部品名 NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS	
A－1	R 4－101	ROTARY, case	ロータリーケース	1		
A－2	R 4－102・a	SHAFT, main	主　　軸	1		
A－3	R 4－105	GEAR, change	チェンジギャー	1		
A－4	R 4－115	WASHER, thrust (B)	スラスト受座金 (B)	1		
A－5	R 4－118	BUSH	巻ブッシュ	3		
A－6	R 4－106	GEAR, with sprokket	スプロケット付ギャー	1		
A－7	M13－216	WASHER, side clutch shaft	サイドクラッチ軸座金	2		
A－8	B b－6304	BALL BEARING #6304	ボールベアリング #6304	1		
A－9	S R R－52	SNAP RING SRR—52	スナップリング SRR－52	1		
A－10	B b－6205	BALL BEARING #6205	ボールベアリング #6205	1		
A－11	R 4－116	WASHER, support seal	シール受座金	1		
A－12	OS—SC－254511	OIL SEAL SC－254511	オイルシール SC－254511	1		
A－13	M26－213	CAP, main shaft	主軸キャップ	1		
A－14	OR—AP－20	"O" RING OR－AP－20	オーリング OR－AP－20	1		
A－15	R 4－103	INTERMEDIATE SHAFT	中　間　軸	1		
A－16	R 4－107	COUNTER, gear	カウターギャー	1		
A－17	R 4－113	WASHER, intermediate shaft	中間軸スラスト受座金	1		
A－18	M52－247	WASHER, copper 12φ	銅ワッシャー 12φ用　外	1		
A－19	MSW－1200	SPRING WASHER 12φ	バネ座金 12φ	1		
A－20	MNt－1200	NUT 12φ	ナット 12φ	1		
A－21	RC－50358	ROLLER CHAIN 5/8″×58ℓ 50HH	ローラーチェン 5/8″×58ℓ50HH	1		
A－22	R 4－108	SPROKET, tilling shaft	耕耘軸スプロケット	1		
A－23	B b－6206	BALL BEARING #6206	ボールベアリング #6206	2		
A－24	S R R－62	SNAP RING SRR—62	スナップリング SRR—62	2		
A－25	OS—WS－306217	OIL SEAL WS－306217	オイルシール WS－306217	2		
A－26	R 4－104・a	SHAFT, tilling	耕　耘　軸	1		
A－27	M54－221	COLLAR, axle	車 軸 座 金	1		
A－28	R 4－129	WASHER, tilling shaft	耕耘軸座金	1		
A－29	R 4－112	SHAFT, chain tension	チエン張り取付軸	1		
A－30	R 4－119	SPRING, chain tension	チエン張りバネ	1		
A－31	R 4－109	SHIFTER, fork	シフターフォーク	1		
A－32	R 4－111・a	SHIFTER, crank	シフタークランク	1		
A－33	R 4－110	SHAFT, shifter fork	シフターフオーク軸	1		
A－34	MSW－0600	SPRING WASHER 6φ	バネ座金 6φ	1		
A－35	MBt－0616	BOLT M6×16ℓ	ボルト M6×16ℓ	1		
A－36	R 4－127	PACKING, upper cover	上部蓋パッキン	1		

A ロータリーミッションケース 関係
ROTARY TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS
A—37	R 4 — 120 • b	COVER, upper case	ケース上部蓋	1	
A—38	OW—0600	SEAL WASHER 6 φ	シールワッシャー 6 φ	8	
A—39	MCRSR—0618	SCREW M6×18ℓ	十字穴付丸小ネジ M6×18ℓ	8	
A—40	R 4 — 126	EDGE	残耕処理刃	1	
A—41	MBt—0820	BOLT M8×20ℓ	六角ボルト M8×20ℓ	3	
A—42	MSW—0800	SPRING WASHER 8φ	バネ座金 8φ	3	
A—43	MNt—0800	NUT M8	ナット M8	3	
A—44	MBt—0808	BOLT M8×8ℓ	六角ボルト M8×8ℓ	1	
A—45	M7—118	PACKING, oil outlet	排油栓パッキン	1	
A—46	R 4 — 911	CHANGE SEAT	チェンジ台座	1	
A—47	OR—12	"O" RING P—12	オーリング P—12	1	
A—48		WASHER, plain 20φ×12.5φ×1.2t	平座金 20φ×12.5φ×1.2t	1	
A—49	60263	PIN, lock	副変速シフタークランクロックピン	1	
A—50		WASHER, plain 17φ×5.5φ×1.6t	平座金 17φ×5.5φ×1.6t	1	
A—51	MBt—0510	BOLT M5×10ℓ P0.9	六角ボルト M5×10ℓ P0.9	1	
A—52	R 4 — 914	CHANGE, rocker	チエンジロッカー	1	
A—53	M23—116	CHANGE, lever	チェンジレバー	1	
A—54	M26—914	CHANGE LEVER, grip	チェンジレバー握り	1	
A—55	MSW—0600	SPRING WASHER 6φ	バネ座金 6φ	1	
A—56	MBt—0620	BOLT M6×20ℓ	ボルト M6×20ℓ	1	
A—57	MCRSR—0612	SCREW M6×12ℓ	十字穴付丸小ネジ M6×12ℓ	2	
A—58	MSW—0600	WASHER, spring 6φ	バネ座金 6φ	2	
A—59	60125	SPRING, change rocker	チェンジロッカースプリング	1	
A—60	SB—3000	STEEL BALL 3/8"φ	鋼球 3/8"φ	1	
A—61	MBt—1070	BOLT M10×70ℓ	六角ボルト M10×70ℓ	2	
A—62	MSW—1000	WASHER, spring 10φ	バネ座金 10φ	2	
A—63	MNt—1000	NUT M10	ナット M10	2	
A—64	M7—127 • a	PACKING, oil inlet	注油栓パッキン	1	
A—65	M7—128 • a	PLUG, oil inlet	注油栓	1	
A—66	SC—52	SEAL CAP 52φ	シールキャップ 52φ	1	
A—67	R 4 — 125	BOLT	レバー付ボルト	2	
A—68	R 4 — 132	PLATE, fiting 2.3t	取付プレート 2.3t	1	HM（HMDは不用）
A—68	R 4 — 718	PLATE, fiting 1.2t	取付プレート（B） 1.2t	1	SKD—II（HMDは不用）
A—	R 4 — 722	PLATE, fitting 6t	取付プレート 6t	1	SKD—II（HMDは不用）
A—69	R 4 — 124 • b	ROTARY CONNECTOR	ロータリー連結金具	1	

A ロータリーミッションケース 関係
ROTARY TRANSMISSION CASE GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS
A—70	MNt—1000L	NUT, lock M10	ロックナット M10	1	
A—71	MBt—1025	BOLT M10×25ℓ	六角ボルト M10×25ℓ	1	
A—72	M52—248	WASHER, copper 12φ	銅ワッシャ 12φ用（内）	1	
A—73	R 4 — 912	SHAFT, stopper	ストッパー軸（完）	1	
A—74	R 4 — 913	STOPPER, (left)	ストッパー（左）	1	
A—75	SP—4025	PIN, spring	スプリングピン 4φ×25ℓ	1	
A—76	R 4 — 916	ROD, turnbuckle (A)	ターンバックルロット（A）	1	
A—77	RP—0625	"R" PIN 6φ×25ℓ	Rピン 6φ×25ℓ	2	
A—78	MNt—0600L	NUT, lock M6 (L-screw)	ロックナット M6（左ネジ）	1	
A—79	R 4 — 915	TURNBUCKLE	ターンバックル	1	
A—80	MNt—0600L	NUT, lock M6	ロックナット M6	1	
A—81	R 4 — 917	ROD, turnbuckle (B)	ターンバックルロット（B）	1	SKD—II型用はR4—1011
A—82	MFW—0600	WASHER, plain M6	平座金 M6	2	
A—83	60329	SPRING	スプリング	1	
A—84	M26—414 • a	PIN, king	キングピン	2	1本は本機側附属部品

B センターカバー，尾輪 関係
CENTER COVER, REAR WHEEL GROUP



B センターカバー，尾輪 関係
CENTER COVER, REAR WHEEL GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS	
B－1	R 4－201	CENTER COVER COMP	センターカバー（完成品）	1		2910
B－2R	R 4－202	SIDE COVER（R）	サイドカバー　右	1		2640
B－2L	R 4－202	SIDE COVER（L）	サイドカバー　左	1		2640
B－3	R 4－205	FIXTURE, side cover（B）	サイドカバー取付金具（B）	4		840
B－4	R 4－206	FIXTURE, side cover（C）	サイドカバー取付金具（C）	2		420
B－5	R 4－204	FIXTURE, side cover（A）	サイドカバー取付金具（A）	2		340
B－6R	R43－593	COVER, auxiliary（R）	補助カバー（右）	1		2090
B－6L	R43－593	COVER, auxiliary（L）	補助カバー（左）	1		2090
B－7	R 4－210	PLATE, rubber setting(B)	タレゴム押え板（B）	2		420
B－8	R 4－208	RUBBER, fender （small）	タレゴム（小）	2		280
B－9	R 4－207	RUBBER, fender（large）	タレゴム（大）	1		570
B－10	R25－590	HOOK, rubber fender（2）	タレゴム引掛ケ金具（2）	1		110
B－11	R25－591	WASHER, rubber fender	タレゴム引掛ケ金具用座金	1		70
B－12	R 4－209	PLATE, rubber setting(A)	タレゴム押え板（A）	2		180
B－13	R 4－212	PLUG, support boss	培土軸支えボス栓	1		460
B－14	MBt－1225	BOLT　M12×25ℓ	ボルト　M12×25ℓ	1		70
B－15	R43－541	RETAINER, outer sleeve	尾輪外筒押え	1		2980
B－16	FW－2013530	WASHER, plain 20φ×13.5φ×3t	平座金　20φ×13.5φ×3t	1		25
B－17	R25－529	HANDLE, outer sleeve	尾輪外筒締付ハンドル	1		930
B－18	MCRSD－0616	SCREW　M6×16ℓ	丸皿小ネジ　M6×16ℓ	8		28
B－19	MSW－0600	SPRING WASHER 6φ	バネ座金　6φ	8		16
B－20	MNt－0600	NUT　M6	六角ナットM6	4		28
B－21	MCRSR－0510	SCREW　M5×10	十字穴付丸小ネジ　M5×10	2		28
B－22	MSW－0500	SPRING WASHER 5φ	バネ座金　5φ	2		16
B－23	MNt－0500	NUT　M5	六角ナット　M5	2		28
B－24	MCNt－0600	NUT, cap　M6	袋ナット　M6	4		40
B－25	MFW－0800	WASHER, plain　8φ	平座金　8φ	14		16
B－26	MSW－0800	SPRING WASHER　8φ	バネ座金　8φ	26		16
B－27	MBNt－0800	NUT, wing　M8	蝶ナット　M8	12		66
B－28	MCNt－0800	NUT, cap　M8	袋ナット　M8	14		66
B－29	MRSBt－0822	BOLT　M8×22ℓ	角根ボルト　M8×22ℓ	2		60
B－30	R 1－620	SLEEVE, outer	尾輪外筒	1		1480
B－31	R 1－619	SHAFT, with screw	尾輪ネジ	1		490
B－32	R43－511・c	FORK, rear wheel	尾輪フォーク	1		2290
B－33	K－3897・c	WHEEL, rear　240φ	尾　輪　240φ	1		6300
B－34	R43－515・a	COLLAR, rear wheel shaft	尾輪軸カラー	1		305

B センターカバー，尾輪 関係
CENTER COVER REAR WHEEL GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS	
B—35	MBt—12100	BOLT	六角ボルト M12×100ℓ	1		160
B—36	R 4—811	WASHER, rear wheel	尾輪座金	2		95
B—37	MNt—1200	NUT	六角ナット M12	1		85
B-38R	R 4—203	COVER, (R)	側 板（右）	1		1560
B-38L	R 4—203	COVER, (L)	側 板（左）	1		1560
B—39	R 1—611	CASE, bevel gear	ベベルケース	1		2780
B—40	R 1—612	COVER, gear case-bevel	ベベルケースカバー	1		450
B—41	R 1—613	PACKING, gear case-bevel	カバーパッキン	1		150
B—42	MCRSR—0610	SCREW, M6×10ℓ	十字穴付丸子ネジ M6×10ℓ	4		25
B—43	MSW—0600	SPRING WASHER 6φ	バネ座金 6φ	4		15
B—44	R 1—614	GEAR, bevel	ベベルギヤー	2		470
B—45	SP—4022	SPRING PIN 4φ×22ℓ	スプリングピン4φ×22ℓ	2		35
B—46	R 1—615	CRANK, rear-wheel	尾輪クランク	1		750
B—47	R 1—616	GRIPE, crank (R-wheel)	尾輪クランクニギリ	1		205
B—48	R 1—617	LING, clip	クリップリング	1		25
B—49	SRS—12	SNAP RING	スナップリング	1		25
B—50	R 1—618	WASHER, thrust-bevel	ベベルスラストワッシャー	1		25
B—51	TBb—51101	BEARING, thust	スラストベアリング	1		900
B—52	MBBt—0815	BOLT, wing M8×15ℓ	蝶ボルト M8×15ℓ	8		90

C チェンカバー，刃受チューブ 関係
CHAIN COVER, TUBE GROUP



C チェンカバー，刃受チューブ 関係
CHAIN COVER, TUBE GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS	
C－1	R 4－731	CHAIN COVER (lower)	チェンカバー（下）	1	HMD	3590
C－1	R 4－511	CHAIN COVER (lower)	チェンカバー（下）	1	HM	3590
C－1	R 4－721	CHAIN COVER (lower)	チェンカバー（下）	1	SKD－Ⅱ	3590
C－2	M 8－1512	CHAIN COVER (upper)	チェンカバー（上）	1	HMD	2030
C－2	R 4－5166	CHAIN COVER (upper)	チェンカバー（上）	1	HM・SKD－Ⅱ	2030
C－3	R 4－732	SPROCKET 11T	11Tスプロケット	1	HMD	3250
C－3	R 4－514	SPROCKET 12T	12Tスプロケット	1	HM	3250
C－3	R 4－719	SPROCKET 12T	12Tスプロケット	1	SKD－Ⅱ	3250
C－4	R 4－733	SPROCKET 21T	21Tスプロケット	1	HMD	6420
C－4	R 4－515	SPROCKET 16T	16Tスプロケット	1	HM・SKD－Ⅱ	5460
C－5	RC－50356	ROLLER CHAIN 5/8″×56	ローラーチェーン 5/8″×56リンク	1	HMD	1680
C－5	RC－50354	ROLLER CHAIN 5/8″×54	ローラーチェーン5/8″×54リンク	1	HM	1620
C－5	RC－50350	ROLLER CHAIN 5/8″×50	ローラーチェーン5/8″×50リンク	1	DMC－Ⅱ	1500
C－6	R 4－518	STOPPER, chain	チェン受け	1		245
C－7	R 4－512・a	BOSS, chain case	チェンケースボス	1		1050
C－8	MFW－0600	WASHER, plain 6φ	平座金 6φ	2		16
C－9	Bb－6006－2RS	BALL BEARING #6006 2RS	ボールベアリング #6006 2RS	2		400
C－10	SRS－30	SNAP RING S－30	スナップリング S－30	2		88
C－11	SRR－55	SNAP RING R－55	スナップリング R－55	2		148
C－12	R 4－734	STAY, chain cover	チェンカバー取付ステー	1	HMD	420
C－12	R 4－519	STAY, chain cover	チェンカバー取付ステー	1	HM	420
C－12	R 4－716・a	STAY, chain cover	チェンカバー取付ステー	1	SKD－Ⅱ	420
C－13	MBt－0818	BOLT M8×18ℓ	六角ボルト M8×18ℓ	1		28
C－14	MSW－0800	WASHER, spring 8φ	バネ座金 8φ	1		16
C－15	MFW－0800	WASHER, plain 8φ	平座金 8φ	1		16
C－16	STP－2515	SPLIT PIN 2.5φ×15ℓ	割ピン 2.5φ×15ℓ	1		16
C－17	MNt－1600L	NUT, lock (small)	小型ロックナット M16	1		80
C－18	MFW－1000	WASHER, plain 10φ	平座金 10φ	1		16
C－19	R 4－517・a	BOLT, chain cover set	チェンカバーセットボルト	1		280
C－20	MBt－0624	BOLT M6×24ℓ	六角ボルト M6×24ℓ	2		28
C－21	60125	SPRING	スプリング	2		28
C－22	MNt－0600	NUT M6	ナット M6	2		24
C－23	TA－469	PLUG, oil inlet	注油栓	1	HMD用は無し	120
C－24R	M58－711・a	TUBE (R)	刃受チューブ(右)	1		6520
C－24L	M58－712・a	TUBE (L)	刃受チューブ(左)	1		6520
C－25R	M 8－1523・a	TUBE, sub (R)	補助刃受チューブ(右)	1		2280
C－25L	M 8－1524・a	TUBE, sub (L)	補助刃受チューブ(左)	1		2280

C チェンカバー，刃受チューブ 関係
CHAIN COVER, TUBE GROUP

見出番号 No.	図番 DRAFTING NO.	部品名 PARTS	NAME	1台当数量 UNIT	適要 REMARKS	
C－26	MNt－1000L	NUT, lock M10	ロックナット M10	2		36
C－27	M40－502	BOLT	ドラムセットボルト	2		65
C－29	M52－725	BOLT, sub tube	補助チューブ取付ボルト	6		66
C－30	MSW－1000	SPRING WASHER 10φ	バネ座金 10φ	22		26
C－31	MNt－1000	NUT M10	ナット M10	22		26
C－32R	MN－9R	BLADE, spading (R)	ナタ刃曲り爪（右）	1		650
C－32L	MN－9L	BLADE, spading (L)	ナタ刃曲り爪（左）	1		650
C－33R	MN－8R	BLADE, spading (R)	ナタ刃中爪（右）	1		540
C－33L	MN－8L	BLADE, spading (L)	ナタ刃中爪（左）	1		540
C－34R	MN－7R R04-0640-002	BLADE (R)	ナタ爪（右）	6		520
C－34L	MN－7L R-04-0641-002	BLADE (L)	ナタ爪（左）	6		520
C－35	R25－578	WASHER, adjusting	耕耘刃調整座金	8		66
C－36R	MH－8R	BENT, straight blade (R)	普通爪曲り（右）	1	特注部品 option	740
C－36L	MH－8L	BENT, straight blade (L)	普通爪曲り（左）	1	特注部品 option	740
C－37	MH－7	BLADE, straight	普通爪	14	特注部品 option	490
C－38	M52－724	BOLT, tightening blade	爪締付ボルト	12		46
C－39	M58－713	BOLT, tightening blade	爪締付ボルト	4		76