



# 取扱説明書



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。  
お読みになった後も必ず保存してください。

機種名

**MC - 100**

**マメトラ 菜園ティラー**



**マメトラ農機株式会社**

# はじめに

マメトラMC-100をお買い上げいただき  
ありがとうございます。

この取扱説明書は「マメトラMC-100」の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。

お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。

製品を貸与される場合は、この取扱説明書を添付してお渡しください。取扱説明書を紛失、汚損された場合は当社又は、当社の特約店に連絡してください。

なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。

その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

ご不明のことやお気付きの点がございましたら、お買い上げいただきましたお近くの特約店・販売店にご相談ください。

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

## ◆注意表示について

本取扱説明書では、特に、重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。



**危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



**警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



**注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

# サービスと保証について

## ☆保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

## ☆アフターサービスについて

機械の調子が悪いときに点検、処置しても、なお不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社営業所までご連絡ください。

### 連絡していただきたい内容

- 型式名・区分
- 機体番号・エンジンの場合エンジン番号
- 故障内容（できるだけ詳しく）

## ☆補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても納期および価格についてご相談させていただきます。



## ☆取扱説明書について

本機取扱説明書を紛失、破損した場合はコードNo.146 0914 000でご注文ください。

# 目 次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ●はじめに .....                 | I  |
| ●サービスと保証について .....          | II |
| ●目 次 .....                  | 1  |
| 1. 安全作業のための心得 .....         | 2  |
| 2. 安全マーク貼付位置 .....          | 9  |
| 3. 各部の名称と機能 .....           | 10 |
| 4. 150ナタ爪のセットのしかた .....     | 12 |
| 5. P T タイヤの組立 .....         | 13 |
| 6. 本機組立 .....               | 14 |
| 7. 作業前の注意 .....             | 16 |
| 8. 運転の方法 .....              | 17 |
| 8-1 エンジンの始動・停止 .....        | 17 |
| 1) エンジン始動のしかた .....         | 17 |
| 2) エンジン停止のしかた .....         | 19 |
| 8-2 発進・旋回・変速のしかた .....      | 20 |
| 1) 発進のしかた .....             | 20 |
| 2) 旋回のしかた .....             | 21 |
| 3) 変速のしかた .....             | 21 |
| 8-3 作業のしかた .....            | 21 |
| 1) 耕す深さの調整方法 .....          | 21 |
| 2) ハンドル調節のしかた .....         | 22 |
| 3) エンジン停止 .....             | 23 |
| 4) トラックへの積込み・積降しの方法 .....   | 24 |
| 9. 作業後の点検・整備 .....          | 25 |
| 9-1 定期点検一覧表 .....           | 25 |
| 1) エンジンオイルの点検と補給 .....      | 26 |
| 2) エンジンオイルの交換 .....         | 27 |
| 3) ミッションオイルの交換 .....        | 28 |
| 4) エアクリーナの掃除 .....          | 29 |
| 5) 注油 .....                 | 29 |
| 10. 主要部の調整 .....            | 30 |
| 10-1 ベルトの調整 .....           | 30 |
| 10-2 変速のしかた .....           | 31 |
| 10-3 ベルトの掛け要領 .....         | 31 |
| 11. 作業機の取付 .....            | 32 |
| 11-3 ヒッチ部に取付けをおこないます .....  | 32 |
| 12. 格納のしかた .....            | 33 |
| 13. 標準付属品、オプション部品、消耗品 ..... | 34 |
| 14. 不具合と対策方法 .....          | 35 |
| 15. 特長 .....                | 36 |
| 16. 仕様 .....                | 37 |
| 安全説明確認カード .....             |    |

# 1 安全作業のための心得

## 本機を使用するにあたって

### ▲警告 こんなときは運転しない

次のような項目に該当する場合は本機を使用しないでください。

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 16才未満の人。
- 運転が未熟な人。




### ▲警告 使用する人の服装

滑りにくい安全靴・作業帽・ヘルメット・つなぎ等の作業に適した服装はち巻き・首巻き・腰タオルは厳禁

守らないと

機械に巻き込まれたり、滑って転倒するおそれがあります。



服装や体の調子に注意

### ▲警告 機械を他人に貸すときは

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。

守らないと

死亡事故や重大な障害、機械の破損の危険性があります。



### ▲警告 機械の改造厳禁

機械の改造や、指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。

守らないと

機械の故障、事故・ケガの危険性があります。



### ▲注意 毎年定期点検整備を受けてください

1年毎に定期点検整備、各部の保守をしてください。特に、燃料パイプ・電気配線は2年毎に交換してください。

守らないと

整備不良による事故や故障の原因となります。



### ▲警告 点検整備は平坦で安定した場所を選びます

交通の危険がなく、機械が転倒しない安全な場所で整備をしてください。

守らないと

機械が転倒するなど、思わず事故をまねく危険性があります。



## 使用前後の確認すること

### ▲危険 給油・注油・点検はエンジンが冷めてから行なう

エンジン回転中や、エンジンが熱い間は、絶対に給油・注油・点検はしないでください。厳禁です。

守らないと

引火して火傷や火災の危険性があります。



### ▲危険 火気厳禁

燃料補給時には、くわえタバコや裸火照明は、絶対にしないでください。

守らないと

燃料などに引火して火傷・火災をおこす危険性があります。



## 使用前後の確認すること

|  |   |
|--|---|
| <p><b>▲危険</b> 燃料もれの注意</p> <p>燃料パイプの点検を必ずしてください。<br/>破損が確認されたら、すぐ修理してください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>火災の原因になります。</p>  | <p><b>▲危険</b> こぼれた燃料はふき取る</p> <p>燃料キャップを確実にしめてください。<br/>こぼれた燃料は、きれいにふき取ってください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>火災の原因になります。</p>  |
| <p><b>▲警告</b> 排気ガスには充分に注意</p> <p>締切った屋内などではエンジンの始動をしないでください。<br/>エンジン始動は風通しのよい屋外で始動。やむを得ず屋内で始動する場合は十分に換気してください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>排気ガスによる中毒を起し、死亡事故にいたるおそれがあります。</p> | <p><b>▲警告</b> マフラー・エンジン周辺部のゴミは取り除く</p> <p>フラクズ・ゴミ・燃料などが付着していないか、作業前毎日点検し付着していれば取り除いてください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>火災事故やオーバーヒートを起こすことがあります。</p>                  |
| <p><b>▲警告</b> 電気部品・コードの点検</p> <p>被覆が溶けたりやぶれたり、又コードがはさまれていないか毎日作業前に点検してください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>ショートして、火災の原因となることがあります。</p>  | <p><b>▲注意</b> 作業前後は、必ず機械の点検をする</p> <p>特にクラッチレバーなどの操縦装置は、確実に作動することを確認してください。作動不良の場合は確実に作動するように調整してください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>整備不良による事故や機械の故障を生じるおそれがあります。</p> |
| <p><b>▲注意</b> カバー類は必ず取り付ける</p> <p>点検・整備等で取外した安全カバー類は、必ず元のように取り付けてください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>機械の回転部分に巻き込まれたりして、傷害事故を引き起こすおそれがあります。</p>                                   | <p><b>▲注意</b> エンジンを停止してください</p> <p>ベルトの交換・爪の交換、巻き付いた草などを取り除くときは必ずエンジンを停止してください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>傷害事故の原因になります。</p>                                       |

# 1 安全作業のための心得

## 作業機に関する注意項目

### ▲警告 作業機の着脱は安全で平坦な固いところを選ぶ

必ずエンジンを止める。連結部が確実にセットされているか確認。  
夜間には照明してください。

守らないと

思わぬ事故をまねくおそれがあります。



## 運搬時の注意項目

### ▲警告 トラックには必ず車止め

積み込み、積み降ろしのトラックの変速ギヤーは「P」「1速」「R」位置に入れ駐車ブレーキを必ず掛けた車止めをしておいてください。

守らないと

トラックが動いて転落事故などまねくおそれがあります。

駐車ブレーキ  
変速ギヤ「R（バック）」



周囲の安全  
車止め

### ▲警告 あゆみ板は強度・長さ・幅・が充分ありすべり止めのあるものを使用

平坦で交通の安全な場所を選んでください。

トラックのエンジン停止。  
車止め使用。サイドブレーキ使用。  
スリップのしないものを選んでください。

守らないと

転落などの事故の原因となります。



PTタイヤ使用時（オプション）

### ▲警告 積み込み・積み降ろし作業中、機械の直前には絶対に立たないで

積み込み・積み降ろし作業中、機械の直前には絶対に立たないでください。

守らないと

傷害事故をまねくおそれがあります。



PTタイヤ使用時（オプション）

### ▲警告 積み込み・積み降ろし作業は誘導者をつけて

平坦で交通の安全な場所でかつ低速で周囲の安全を十分確認してください。

守らないと

転落などの事故をまねくおそれがあります。



PTタイヤ使用時（オプション）

### ▲警告 登る時は前進で、降りる時は後退で

登る時は前進で、降りる時は後退で移動してください。

守らないと

バランスを崩し、転落などの事故の原因になります。



PTタイヤ使用時（オプション）

## 運搬時の注意項目

### ▲警告 ロープでトラックに機械を確実に固定

トラックに乗せての移動は、強度の充分あるロープで機械を固定してください。横倒して運搬すると燃料・オイルが漏れる場合があります。強度の充分あるロープで機械を固定してください。

守らないと

荷台から機械が転落したりして事故をまねくおそれがあります。



## 移動、ほ場出し入れ時の注意事項

### ▲警告 坂道では…

- ・急坂道の移動はトラック等で運搬してください。
- ・転倒やスリップに気を付け最低速度で移動。
- ・途中で主クラッチを切ったりする操作は行なわないでください。
- ・方向を変える時はハンドルを振って行なってください。

守らないと

本機が思わぬ方向に動き転倒や思わぬ事故をまねくおそれがあります。



### ▲警告 溝越え・高いあぜ・軟弱な場所を通るときは必ずあゆみ板を使用

最低速度で移動し、あゆみ板は幅・長さ・強度が機械に適したものを使用してください。また、あゆみ板の上では主クラッチの操作をしないでください。

守らないと

スリップや転倒による事故をまねくおそれがあります。



### ▲警告 周囲に合図してゆっくりと発進

周囲の人に合図してエンジン始動。急発進しないようゆっくり発進してください。

守らないと

思わぬ傷害事故の原因となることがあります。



### ▲警告 急発進・急停止・急旋回やスピードの出し過ぎ禁止

発進、停止はゆっくりと。坂道、凸凹道やカーブは充分速度を落す。

守らないと

機械の破損・事故の原因となります。



### ▲警告 移動時は路肩に注意

溝のある農道や両側が傾斜している農道では、路肩に充分注意して低速で走行してください。

注意しないと

転落事故を起すことがあります。




# 1 安全作業のための心得

## 移動、ほ場出し入れ時の注意事項

|  |   |
|--|---|
| <p><b>▲注意</b> 菜園ティラーには人や物をのせない</p> <p>どんな場合でも絶対に人を乗せないでください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>障害事故の原因になります。</p>  | <p><b>▲警告</b> 燃えているゴミの上やその近くは走行禁止</p> <p><b>守らないと</b><br/>燃料やオイルなどに引火し、火災になるおそれがあります。</p>                                    |
| <p><b>▲警告</b> わき見運転や手放し運転・片手運転禁止</p> <p><b>守らないと</b><br/>傷害事故の原因となります。</p>                             | <p><b>▲注意</b> 軟弱地では、スリップの注意</p> <p>雨上がりの時、軟弱な場所を通る時は低速運転にしてください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>高速運転では、スリップや転倒の原因になるおそれがあります。</p>  |

## 作業時の注意事項

|   |   |
|---|---|
| <p><b>▲危険</b> ロータ爪の下に足をいれない</p> <p>ロータ爪に手を入れたり、足を踏み入れたりしないでください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>何かの原因で作業機が動いたときに、傷害事故を起すおそれがあります。</p>   | <p><b>▲警告</b> ハウス内での作業は換気を十分に</p> <p>排気ガスが充満しないよう、十分に換気を行ってください。又長時間の運転は行なわないでください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>排気ガスによる中毒を起し、死亡事故のいたるおそれがあります。</p>                             |
| <p><b>▲警告</b> エンジン始動時は周囲確認</p> <p>エンジン始動時には、クラッチを「切」にして周囲の人人に合図、安全を確かめてください。</p> <p><b>守らないと</b><br/>思わぬ傷害事故の原因となるおそれがあります。</p>  | <p><b>▲警告</b> ロータリ作業や車軸作業ではダッキング(機械の飛び出し)に注意</p> <p>地面が固かったり、石をかんだ場合、回転する爪の勢いで機械が思わず方向に飛び出することがあります。</p> <p><b>守らないと</b><br/>特に、川や崖、人のいる方向に飛び出すと、転落や人身事故をまねくおそれがあります。</p>  |

## 作業時の注意事項

### ▲警告 エンジンの始動

やむを得ず密閉した庫内での始動は、長時間エンジンをかけたままにしないでください。

守らないと

ガス中毒を起こす危険があります。



### ▲警告 人や動物を近づけない

特に子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

守らないと

思わぬ傷害事故の原因となることがあります。



### ▲警告 くわえ煙草での作業厳禁

守らないと

火災など、思わぬ事故の原因となります。



### ▲警告 物や人をウエイト代りにしない

バランスウエイト代りに人や物を乗せないでください。作業機に合った純正のバランスウエイトを使用してください。

守らないと

思わぬ傷害事故を引き起こします。



### ▲注意 機械に付いた泥・爪に巻き付いた草を取り除くときはエンジンを停止

守らないと

傷害事故をまねくおそれがあります。




### ▲警告 機械から離れるときは平坦で安定した場所に置きエンジンを止める

やむ得ず傾斜地に置く場合は、必ず車止めをしてください。

守らないと

機械が動き出し、事故の原因になります。



# 1 安全作業のための心得


## 作業終了後・格納時の注意項目

### ▲危険

シートは機械が充分冷めてからかける

#### 守らないと

火災事故を引き起こすことあります。



### ▲警告

長期格納時は燃料タンク・気化器内の燃料を抜き取ってください

#### 守らないと

燃料が変質してエンジンの不具合を起したり、火災の原因となることがあります。




### ▲警告

使用後の手入れ

必ずその日の内にエンジン・機械についたワラ・草などは取り除く。

#### 守らないと

火災事故の原因となります。



### ▲注意

点検整備は過熱部分が充分冷めてから

#### 守らないと

火傷をするおそれがあります。



### ▲危険

機械の掃除・点検をする時はエンジンを停止

#### 守らないと


機械に巻き込まれてケガをするおそれがあります。




## 2 安全マーク貼付位置

安全に作業をしていただくために、最低限に守っていただきたい注意事項を記載したラベルを、機械に貼り付けてあります。

▲の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる、重要な項目です。ラベルが汚染したり剥がれた場合は、お買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。



### 3 各部の名称と機能



#### ① 燃料タンクキャップ

自動車用無鉛ガソリンを使用します。

#### ② 燃料タンク

タンク内フィルターゲージの赤印まで給油してください。 (1.2ℓ)

#### ③ スロットルレバー

エンジン回転の上げ、下げに使用します。

#### ④ 停止スイッチ

エンジン始動は [ON] 位置、停止は [OFF] 位置にしてください。

#### ⑤ 燃料コック

燃料の開閉に使用します。

#### ⑥ リコイルスター

エンジンの始動に使用します。

#### ⑦ エアクリーナ

空気清浄器です。

#### ⑧ マフラー

#### ⑨ 点火プラグキャップ

点火プラグのキャップです。

#### ⑩ チョークレバー

エンジン始動時に使用します。

#### ⑪ オイルゲージ

#### ⑫ オイルドレンプラグ

### 3 各部の名称と機能



図1

#### ⑬ 燃料ドレンノブ

気化器内及び燃料タンクの燃料を抜くのに使用します。

#### ⑭ 主クラッチレバー

レバーを握ればクラッチが [入]、離せば [切] となります。

#### ⑮ ハンドル上下調節レバー

ハンドルの高さ調節に使用します。

#### ⑯ ベルトカバー

車速が2段となっており、作業により低速・高速のいずれかをお選びください。  
ベルト掛け替え後は確実にベルトカバーを取り付けてください。

#### ⑰ ナタ爪ロータ

深さ10cm～13cm、耕幅64cmの作業ができます。

#### ⑱ 抵抗棒

進行速度の調整および深さの調節に使用します。

#### ⑲ 耕深調整クランプレバー


抵抗棒の上下調節して、耕うん深さの調節に使用します。

#### ⑳ 移動用車輪 (14PTタイヤ オプション)


本機の移動時に用います。移動用車輪をつけた状態で作業はできません。

## 4 150ナタ爪のセットのしかた

### ① 爪の取付方（標準） 150ナタ爪（ディスク）



### ② 爪の取付方（オプション） 150ナタ爪（もみじ刃）



### ③ 幅狭の爪の取付方（2連） 150ナタ爪（ディスク）




図2

#### 1) 爪の取付方（標準）

- 正しい取付け、取外し手順でおこないましょう。
- 爪は向きと回転方向を確認して、上図(図2-①、②)のように取付けてください。
- ディスク、もみじ刃を刃受チューブの外側に取付けてください。


#### 2) 幅狭の爪の取付方（2連）

- 作業幅30cmのときには、上図(図2-③)のように取付けてください。
- 延長ロータを取り外してディスクを刃受チューブの外側に取付けてください。

## 5 PTタイヤの組立（オプション部品）

### PTタイヤ（移動用車輪）の組立

- ①平坦な場所で機体のエンジン側を接地させてください。  
☆燃料コックを開いた状態で前に倒すと、エンジン始動が困難になる場合があります。  
必ず、燃料コックを閉じてください。
- ②左側PTタイヤ組み立ては、右手でハンドルを持ち上げ、左側のナタ爪、ディスクを地上よりうかせ、左側PTタイヤ中心部を左手で持って、ディスク中心へ挿入し、まがたま切力キヘPTタイヤのフックピンを入れ前進方向へ回してセットしてください。
- ③右側PTタイヤ組み立ては、左右対称で組付けてください。



# 6 本機組立




図3-①

# 6 本機組立

## 警 告



★組み立て作業は平坦で広い安定した場所で行ってください。

## 本機の組立

- ①段ボール箱より、ミッションASSY及びその他の部品を取り出してください。
- ②150ナタ爪を左右の車軸に平頭ピンとRピンで取付けてください。  
☆ナタ爪の回転方向に注意してください。
- ③ハンドル取付け金具にハンドルの根本部を取付け、M10ボルト、ハンドル上下調節レバーを挿入してから、M10ボルトを締付けてください。  
☆M10×55ℓボルトはハンドルが上下作動できる様、ガタのないよう締付け、ロックナットで固定してください。
- ④締付けレバーを取外し、作業者の背丈及び作業の種類に合わせてハンドルを上下して、締付けレバーを挿入し確実に締付けてください。
- ⑤左側ハンドルに主クラッチレバーを組付けます。レバーを握りゴムに当てて、確実に締付けてください。  
☆ワイヤー先端のバネフックとスプリングがねじれない様に注意してください。  
ねじれるとワイヤの長さが短くなり、クラッチが切れなくなります。「作動確認」
- ⑥右側ハンドルにスロットルレバーを組付けます。握りゴムより50mm位置に組付けてください。  
☆取付け後スロットルレバーをハンドル内側に作動して、エンジン側のコントロールレバーが作動するか確認してください。
- ⑦停止スイッチの端子 $\oplus\ominus$ とスロットルワイヤー部の端子 $\oplus\ominus$ を確実に接続してください。
- ⑧抵抗棒を平頭ピン・ダルマピンでセットし、耕うん調節クランプレバーで固定してください。

## 7 作業前の注意

作業前には必ず次の点検をおこなってください。

### 危険



★燃料補給時は、くわえタバコや裸火照明を絶対にしないでください。  
火災を起こす危険があります。

### 警告



★点検・整備をおこなうときは、必ずエンジンを停止させ、過熱部分が冷めてからおこなってください。  
★エンジンが熱い間は、注油・給油は絶対にしないでください。  
火傷や火災のおそれがあります。  
★燃料を補給したときは、燃料キャップを確実に締め、こぼれた燃料はきれいに拭き取ってください。

- エンジンオイルは入っておりません。（エンジンオイルを入れる際は**26頁・27頁**を参照のこと）
- ミッショントロリーバーは入っております。（点検は**28頁**を参照のこと）
- 燃料給油の際は口元いっぱいまで入れますと、こぼれますので赤色ゲージ以上入れないでください。（1.2ℓ）
- 各作動部へ注油をし、各部が正しく作動することを確認してください。
- エアクリーナーのエレメントにホコリやゴミが付着していないか点検してください。
- 主クラッチレバー、スロットルレバー等が正しく作動することを確認してください。
- エンジン、ミッショントロリーバー等から油もれがないか点検してください。
- 各部のボルト、ナット類のゆるみ、脱落の有無を点検し、10~20時間で各部の増締めをしてください。
- 150ナタ爪の点検、爪の回転方向、刃のこぼれ、摩耗に注意し早めに交換してください。

# 8 運転の方法

## 警 告



- ★マフラーの排気出口方向に、燃えやすい物がないか確認してください。火災のおそれがあります。
- ★リコイルスタータを引っ張る方向に人がいないか。突起物・障害物がないか確かめてから始動してください。傷害事故のおそれがあります。
- ★エンジンの運転中は危険ですからマフラーや操作レバー以外の物には、触れないでください。ヤケドや傷害のおそれがあります。
- ★エンジンを始動するときは主クラッチレバーを必ず「切」位置にしてください。

## 注 意



- ★機体から離れるときは、必ずエンジンを停止してください。

## 8-1 エンジンの始動・停止（三菱メイキエンジン取扱説明書参照）

### 1) エンジンの始動のしかた

#### 警 告




- ★エンジン始動時には、各レバーの位置と周囲の安全を確認してください。
- ★エンジンの暖機運転は、閉めきった室内ではおこなわないでください。  
排気ガス中毒の原因になります。

①主クラッチレバー〔切〕位置にします。




②燃料コックを〔開〕位置にします。




# 8 運転の方法


- ③ 外気温がおよそ15℃以上の時にはチョーク操作は不要です。  
それ以外の時にはチョークレバーを【全閉】位置にします。



- ④ スロットルレバーを中間位まで引張ってください。




- ⑤ 停止スイッチを【ON】位置にします。



## ⑥ リコイルスター

- ・スタートアーグリップを握り圧縮位置まで軽く引き、この位置から勢い良く引つ張る。
- ・エンジンが始動したらスタートアーグリップをゆっくりと元の位置に戻す。
- ・始動後エンジンの調子をみながら徐々にチョークレバーを開の位置に戻す。
- ・暖機運転（約5分）をした後、所要の回転速度にスロットルレバーを合わせてご使用ください。


※運転中はリコイルスターを引かないでください。






## 2) エンジン停止のしかた


- ① 主クラッチレバーを [切] 位置にします。




- ② スロットルレバーを [低速] 位置にして  
1~2分間運転します。



- ③ 停止スイッチを [OFF] 位置にしてください。  
エンジンが停止します。



- ④ 燃料コックを閉じます。



## 8 運転の方法

### 8-2 発進・旋回・変速のしかた


#### 1) 発進のしかた

##### 警 告




- ①ベルトカバーの取外しやベルト掛け替えの際はエンジンを停止してから行ってください。
- ②発進するときは、周囲の安全を確かめて発進してください。
- ③土の硬いところでは、耕うん爪が土に入りきらず機械が前方に飛び出す場合があります（ダッキング）。ハンドルをしっかり持ち、ハンドルを押し下げて抵抗をかけゆっくりと耕うんしてください。
- ④各部を調節するときは、機械のバランスに注意しながら行ってください。

- ①スロットルレバーをゆっくり〔高速〕位置にします。




- ②左手で主クラッチレバーをゆっくり握るとクラッチが入ります。



- ③坂道や凸凹カーブの多い道路では高速運転をしないでください。


## 2) 旋回のしかた

- ① 旋回または進路変更をするときはハンドルを振っておこないます。



## 3) 変速のしかた

- ① ベルトの掛け替えによって前進2段の速度が得られます。
- 低速側にベルトをセットすると、ロータの回転が遅くなり深く耕うんします。
  - 高速側にベルトをセットすると、ロータの回転が速くなり細かく耕うんします。




## 8-3 作業のしかた

### 1) 抵抗棒の調節（耕うん深さ）

耕うん深さは、抵抗棒を上下させることで調節できます。

- ① クランプレバーを緩め、平頭ピンを抜き取り、差す穴位置を変更することで耕うん深さを調節することができます。  
① 耕うん浅い…耕うん深さが浅くなる。  
② 耕うん深い…耕うん深さが深くなる。



## 8 運転の方法

☆硬いほ場で機体が前に進みすぎるときは、抵抗棒を耕うん深い穴位置にします。又はハンドルを下側に押し下げて抵抗をかけ、ゆっくりと耕うんしてください。

☆柔らかいほ場で耕うん爪が沈んでしまうときは、抵抗棒を耕うん浅い位置にします。又ハンドルを少し持ち上げるように進みます。

☆抵抗棒調節後、クランプレバーを回して確実に締付けてください。



### 2) ハンドル調節のしかた

#### 注意




- ★平坦な場所に機械を安定させて、エンジンを必ず停止して行ってください。  
障害事故のおそれがあります。
- ★各部を調節するときは、機械のバランスに注意しながら行ってください。

作業者の体格や作業状態に合わせてハンドル高さを調節することができます。

- ①片手でハンドルを持ち、ハンドル締付けレバーを緩めて抜き取ります。
- ②ハンドルを好みの高さに合わせます。
- ③ハンドル締付けレバーを挿入して、ハンドルをしっかりと締付けます。

★ハンドル締付けレバーを抜き取るとき、機体バランスが崩れないように抵抗棒を地面につけ、左足を乗せて安定した状態で調節を行ってください。




### 3) エンジン停止



★エンジン停止直後はしばらくマフラーが熱くなっています。手を触れないでください。ヤケドのおそれがあります。

- ①スロットルレバーを〔低速〕位置にもどし、停止スイッチを〔OFF〕位置にしてください。



- ⑤燃料コックを〔閉〕位置にしてください。

★燃料コックを開いた状態で、前に倒した  
り車両で運搬すると、エンジン始動が困難  
になる場合があります。



## 8 運転の方法


### 4) トラックへの積込み、積降しの方法

**危険**



★本機は公道では走行できません。公道を移動するときは、トラック等に積んで運搬してください。


- ① 平坦で安全な場所を選び、トラックが動かないようにエンジンを止め、ギヤを入れ、サイドブレーキを引き、車止めをしてください。
- ② 積込みの際はエンジン停止し燃料コックを止めにして足元や周りに注意して車に乗せてください。
- ③ ロープを掛けるときは、十分強度のあるロープを使用し、確実に機械を固定してください。



※燃料コックレバーを【開】いたまま運搬すると、キャブレター内のガソリンがオーバーフロし、エンジン始動が困難となったり、クランクケース内にガソリンが流入することがあります。

燃料コックを【閉】位置にしてください。

※ロープ掛をかけるとき、主クラッチレバー や燃料タンク・エアクリーナー、ハンドル部のワイヤー等に ロープが触れないよう気をつけてください。破損したり、機能が損なわれるおそれがあります。



# 9 作業後の点検・整備

## 9-1 定期点検一覧表

### 注意



- ★定期点検をおこたると、機械が故障したり安全性を損ないます。
- ★平坦な場所に機械を安定させて行ってください。
- ★給排油・点検・調節・清掃は、エンジンを停止し、エンジンマフラーが充分に冷えてから行ってください。

安全のため、そして故障を未然に防ぐために、機械を定期的に点検する必要があります。  
一般的な使用条件下での点検・整備の項目は、下表の通りです。

| 点検・整備項目        | 点検・整備時間 |       |       |        |    |
|----------------|---------|-------|-------|--------|----|
|                | 毎運転前    | 25時間毎 | 50時間毎 | 100時間毎 | 随時 |
| ●エンジンオイルの点検・補給 | ○       |       |       |        |    |
| ●エンジンオイルの交換    |         | 初回のみ○ | ○     |        |    |
| ●ミッショナルオイルの交換  |         |       | 初回のみ○ | ○      |    |
| ●エアクリーナの清掃     | ○       |       |       |        |    |
| ●ストレーナの掃除      |         |       | ○     |        | ○  |
| ●点火プラグの点検・清掃   |         |       | ●     |        |    |
| ●レバー類の作動と点検    | ○       |       |       |        |    |
| ●ベルトの点検と調整     |         | ●     |       |        | ○  |
| ●作動部への注油等      | ○       |       |       |        |    |
| ●ボルト、ナットの点検    | ○       |       |       |        |    |



●印項目は、高度な技術や工具が必要ですので販売店に依頼してください。

## 9 作業後の点検・整備

### (1) エンジンオイルの点検と補給

- ① エンジンを水平にしてオイルゲージを取り外してください。
- ② きれいな布でゲージに付いている油を拭取り、もう一度給油口に差込み、油の量を確かめてください。
- ③ 油の量が不足していたら、給油口から規定のエンジンオイルを静かに注入してください。

※粗悪なオイルを使用しますと、エンジンの寿命を急激に縮めますのでSD級・SE級の良質の新しいオイルを使用してください。



## (2) エンジンオイルの交換



注 意

- ★排出するエンジンオイルで火傷をしないように注意してください。
- ★必ず規定のエンジンオイルを使用してください。
- ★初回は少なくとも25時間機械を使用したら、オイル交換をしてください。

### ● 使用オイル



SD級、SE級の良質の新しいオイルを使用してください。

夏期間～SAE-30・SAE10W-40

冬期間～SAE-20・SAE10W-30

### ● オイル交換の量 0.4ℓ

- ① ドレンプラグを外して、汚れたオイルを流し出してください。（エンジンが暖かい内に抜き取ると、オイルが抜けやすくなります）
- ② エンジンクランク室の給油口のオイルゲージを外してください。
- ③ 汚れたオイルが完全に無くなったら、ドレンプラグを確実に締付けてください。
- ④ エンジンを水平にしてください。
- ⑤ エンジンオイルを給油口からゆっくりと流し込んでください。
- ⑥ ときどき給油口にオイルゲージをねじ込まずに差込んで、オイルの量を確かめてください。  
オイルゲージの最高油面までオイルを注入してください。
- ⑦ オイルゲージを確実に締付けてください。



# 9 作業後の点検・整備

## (3) ミッションオイルの交換



注 意



- ★必ず規定の良質ギヤオイルを使用してください。
- ★初回は少なくとも50時間機械を使用したら、オイル交換をしてください。  
2回目以後は1年に1回または100時間毎オイル交換をしてください。

### ●オイル交換の量

ミッションオイル SAE90番 0.8ℓ

- ①排油口のドレンプラグを外して、汚れたオイルを流し出してください。  
(オイルが暖かい内に抜取ると、オイルが抜けやすくなります。)
- ②トランスミッションの給油口の注油栓を外してください。
- ③汚れたオイルが完全に無くなったら、ドレンプラグを確実に締付けてください。
- ④機体を水平にもどしてください。
- ⑤給油口からミッションオイルSAE90番をゆっくりと流し込んでください。
- ⑥注油栓を確実に挿入してください。

※オイルを交換する場合は、まず旧油を出します。ケース内のゴミも同時に排出させる為にできるだけ作業後オイルが暖まっている状態の時に排出してください。



#### 4) エアクリーナの掃除

- ・カバーを外し、エレメントを点検してください。
- ・点検後はカバーを確実に組付けてください。
- ・エレメントの汚れがひどいときおよびオイル分がなく乾いているときは、白灯油で洗浄後、エンジンオイルに浸し、片手で固く絞ってください。



#### 5) 注油

- ①各作動部分には油差しで注油してください。
- ②各々のレバー類と軸受部分等
- ③各々のワイヤには注油口よりワイヤを作動させがらおこなってください。特に露出部分には念入りにおこなってください。



# 10 主要部の調整

## 10-1 ベルトの調整



注意

- ★ベルト調節を行なう場合は、必ずエンジンを停止して行ってください。
- ★レバー類を調整したら、必ず確実に作動するか確認してください。
- ★点検・調整のために取外したカバー類、ボルト、ナット類は、必ず元の位置に取付けてください。

ベルトは初期伸びが発生いたします。使用後10時間位でベルトの伸びを調整してください。  
(LA-36 Vベルト 1本)

ベルトを強く張るために

- ①ノブをゆるめて、ベルトカバーを取り外してください。
- ②主クラッチレバーを【入】位置にしてください。
- ③ベルトの中央を指で軽く押さえて、ベルトのたわみ量が10~15mmになるようにし、またベルト押さえとベルトの間隔が5mm内外になるようにワイヤの調整をしてください。
- ④ワイヤの調節は、ワイヤの調節ナットを緩めてアウター受を回してアウターの長さを替えて調節をおこなってください。


※ベルトがスリップする

…アウターA部を長くする

※主クラッチレバーが重すぎる

…アウターA部を短くする

- ⑤調節ナットの調整だけでは、不完全な場合はシャーシ固定ボルト(M8×16ℓ)をゆるめエンジンの位置を前後に調整してください。
- ⑥ベルトの摩耗が著しいときや破損しているときは、ベルトを交換してください。
- ⑦調整が終わったらシャーシ固定ボルトを確実に閉め、ベルトカバーを必ず取付けてください。




# 10 主要部の調整

## 10-2 変速のしかた

ベルトの掛け替えによって前進2段の速度を得られます。

- 低速側にベルトをセットすると、ロータの回転が遅くなり深く耕うんします。
- 高速側にベルトをセットすると、ロータの回転が早くなり細かく耕うんします。





## 10-3 ベルト掛け替え要領

- ベルトカバーのノブを緩め、ベルトカバーを取り外します。
- 低速または高速のブーリヘベルトを掛け替えます。  
※ベルトを外すときは、本機ブーリ側から外してください。
- ※ベルトを掛けるときは、エンジン側から掛けてください。
- 主クラッチレバー〔入〕位置にしてベルトが確実に張れているか確認してください。
- ベルトカバーを取り付けてノブを確実に締付けてください。

### 警 告



- ★ベルトの掛け替えのときは、必ずエンジンは停止してください。
- ★ベルトカバーを外したら、必ず取付けること。



# 11 作業機の取付




図38

## 11-1 ヒッチ部に取付けをおこないます

ヒッチ部は、丸穴、角穴の兼用タイプとなっており、抵抗棒、角（丸）L棒を取り付け、これに培土器等の取付けをおこないます。

作業者にあわせて高さの調節をしてください。

# 12 格納のしかた

- 長時間運転しないとき（1ヵ月以上運転しないとき）や長期間保存する場合は次の手入れをおこなってください。

## 1) 本機の清掃、洗浄、注油

泥、ゴミ、塵等は水洗し、水洗後はよく水分を拭取り各回転部、摺動部にたっぷりと油を差してください。

## 2) オイル交換

オイル交換は作業が終わって潤滑油の暖かい内におこないますとたいへん楽ですし、またきれいに排油することができます。

## 3) ガソリンの抜取り

### 注意



★燃料を抜くときは火気厳禁、風通しのよい所でおこなってください。

抜いたガソリンは安全な所に保管してください。

★燃料がこぼれた時はきれいにふき取ってください。

- ①本機を30日以上お使いにならないときは燃料の変質による始動不良等を防止するため燃料タンク内のガソリンはポンプなどを使用して抜き取り、キャブレター内は燃料ドレンノブを引いて、ストレーナカップは外して全部抜き取ってください。

※ガソリンは鉄製容器にて保管してください。  
ポリタンク等の容器では、ガソリンが変質して、次の始動が困難になります。








図40

# 13 標準付属品、オプション部品、消耗品


## 13-1 標準付属部品

本機をお買い上げいただくと、下記の部品ならびに書類が付属部品となります。  
お確かめください。

|  |   |   |
|--|---|---|
| 取扱説明書…1<br>146 0914 000<br><br> | 保証書…1<br><br>                      | 両口スパナ<br>14×17…1<br>9TN1401700<br><br> |
| ソケットレンチ…1<br>KN12007AA<br><br> | スクリュードライバー…1<br>KN13001AA<br><br> | エンジン取扱説明書…1<br>KN52025AA<br><br>      |

## 13-2 オプション部品

作業によってはバランスウェイトが必要な場合がありますので、同時に求めください。

|   |  |
|---|--|
| <br>14PTタイヤワンタッチ 丸軸用<br>C98.1408.000 | バランスウェイト<br><br><br>バランスウェイトアッシM57<br>C30 1003 000 |
|---|--|

# 14 不具合と対策方法



## 注意

★エンジンの整備には、特別な工具やエンジンの専門工場でないとできないものがあります。  
★使用者が整備できる項目とその対策のみを示してあります。

### ■エンジンが始動しないとき（三菱メイキエンジン取扱説明書参照）

| 原因   | 処置  |
|--|---|
| ●始動の手順が間違っている。   | 正しい順序で始動する。   |
| ●タンクにガソリンをいれたまま1ヶ月以上保管しガソリンが腐った                          | タンク・キャブレター内の腐ったガソリンを排出し、新しいガソリンを入れる。                      |
| ●ストレーナカップに水やゴミが混入している。                                   | ストレーナを外してカップとネットを清掃する。燃料タンク内のガソリン交換及び清掃キャブレター内のガソリンも排出する。 |
| ●チョークを引いた（閉じた）状態でリコイルを何回も引過ぎガソリンを吸いすぎた。                  | チョークを戻し（開き）リコイルを引くか、点火プラグを外して乾燥させる。                       |
| ●エンジン停止後、燃料コックを閉じないで本機を前に倒したり、車両で運搬したためキャブレターがオーバーフローした。 | クランクケース内にガソリンが混入していたら新しいエンジンオイルと交換する。（P27エンジンオイルの交換を参照）   |
| ●エアクリーナーエレメントが目詰まりしている。                                  | エレメントを外して清掃する。（P29エアクリーナーの手入れを参照）または新しい物と交換する。            |
| ●点火プラグの火花が弱い、火が飛ばない。                                     | 点火プラグを外して付着したカーボンを清掃する。または、新しい物と交換する。                     |

### ■エンジン回転が上がらない、不安定、出力が不足するとき

| 原因                                | 処置   |
|-----------------------------------|--|
| ●エンジンが暖まってもチョークを引いた（閉じた）まま運転している。 | チョークを戻す（開く）。（P17「エンジンの始動のしかた」を参照）                            |
| ●ストレーナカップに水やゴミが混入している。            | ストレーナを外してカップとネットを外して清掃する。（P33ストレーナの手入れを参照）キャブレター内のガソリンも排出する。 |
| ●エアクリーナーエレメントが汚れている。              | エレメントを外して清掃する。（P29エアクリーナーの手入れを参照）                            |
| ●スロットルケーブルの引っ張りが不足している。           | ケーブルのセット位置を調節する。（高度な技術が必要です。販売店に依頼してください。）                   |

### ■エンジンが振れる、異音が発生する

| 原因                  | 処置           |
|---------------------|--------------|
| ●エンジン取付けボルトがゆるんでいる。 | 取付けボルトを締付ける。 |

### ■ハンドルのガタが多い

| 原因              | 処置              |
|-----------------|-----------------|
| ●ハンドル支点部のガタが多い。 | ハンドル締付レバーを締め直す。 |

上記の処置をしてもトラブルが直らないときは、購入先にご相談ください。

# 15 特 長

## ( 1 ) 快適なエンジン

ハウス内作業も快適にできるよう、振動・騒音・排気等を考慮し、定評ある4サイクル電子エンジンを搭載しています。

## ( 2 ) 作業速度が選べます

作業内容に合わせて低速、高速の2段の速度が、ベルト掛け替えにより選べます。

## ( 3 ) ミッショングリップは狭くて丈夫です

うね間作業ができるよう、ミッショングリップを可能な限り狭くしてあります、また石等に当たっても丈夫な鉄板製でできます。

## ( 4 ) ハンドル自由

作業者に合わせて、ハンドル上下の移動が可能です。

## ( 5 ) 本格的な車軸耕

150ナタ爪を使用しており深く耕し、草の巻付きが少なく作業の能率がスムーズにおこなわれます。

安

全

第

—



# 16 仕様

## (1) 本機

| 項目             |         | 仕様              |             |         |  |
|----------------|---------|-----------------|-------------|---------|--|
| 型式             |         | MC-100          |             |         |  |
| 機体寸法           | 全長 (mm) | 1100            |             |         |  |
|                | 全幅 (mm) | 650             |             |         |  |
|                | 全高 (mm) | 720~1,080       |             |         |  |
| 機体質量 (kg)      |         | 40              |             |         |  |
| 主クラッチ方式        |         | ベルトテンション式       |             |         |  |
| 変速段数           | (ベルト掛替) | 前進 2段           | 車軸回転数 (rpm) |         |  |
|                |         | F1              | F2          |         |  |
|                |         | 66              | 115         |         |  |
| 車軸形状           |         | 丸軸 (19.8mm)     |             |         |  |
| 作業幅 (mm)       |         |                 | 円板デスク付      | 円板デスクなし |  |
|                |         | ナタ爪ローター 4連      | 625,660     | 565     |  |
|                |         | ナタ爪ローター 2連      | 320,355     | 300     |  |
| P.T.O回転数 (rpm) |         | 低速:1440 高速:2494 |             |         |  |
| 車軸回転数 (rpm)    |         | 低速:66 高速:114    |             |         |  |

## (2) 搭載エンジン

| 項目                       |  | 仕様               |
|--------------------------|--|------------------|
| 名称                       |  | 空冷4サイクル O.H.V.   |
| 形式                       |  | GB100PN-340      |
| 総排気量 (cc)                |  | 98               |
| 連続定格出力 (kW (PS) / r.p.m) |  | 1.6 (2.2) / 3600 |
| 最高出力 (kW (PS) / r.p.m)   |  | 2.3 (3.2) / 4000 |
| 使用燃料                     |  | レギュラーガソリン        |
| 燃料タンク容量 (ℓ)              |  | 1.2              |
| 点火プラグ                    |  | NGK BP6HS又は相当品   |
| 始動方式                     |  | リコイルスタート式        |

※仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

# ***MEMO***



## マメトラ農機株式会社

|             |           |                             |                     |                |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 本 社 - 工 場   | 番363-0017 | 埼 玉 県 桶 川 市 西 2 丁 目 9 — 3 7 | ☎ 048(771)1181(代)   | ■ 048(771)1529 |
| 秋 田 工 場     | 番018-0134 | 秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2—3       | ☎ 0184(43)4160(代)   | ■ 0184(43)4120 |
| 東 北 事 業 部   | 番018-0134 | 秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2—3       | ☎ 0184(43)4121(代)   | ■ 0184(43)4120 |
| 山 形 営 業 所   | 番994-0012 | 山形県天童市大字久野本 3 9 2 0 — 1     | ☎ 023(654)0681      | ■ 023(654)7387 |
| 福 島 営 業 所   | 番960-0102 | 福島県福島市鎌田字一里塚 1 — 1          | ☎ 0245(53)0885      | ■ 0245(53)6768 |
| 新 翁 営 業 所   | 番940-1104 | 新潟県長岡市揖田屋町字崩 2 6 1 7        | ☎ 0258(23)1329      | ■ 0258(23)1354 |
| 長 野 営 業 所   | 番388-8006 | 長野県長野市篠ノ井御幣川 4 9 6 — 6      | ☎ 026(293)4888-2693 | ■ 026(292)0815 |
| 茨 城 営 業 所   | 番310-0853 | 茨城県水戸市平須町新山 1 8 2 8         | ☎ 029(241)3751-3752 | ■ 029(241)3752 |
| 栃 木 営 業 所   | 番322-0026 | 栃木県鹿沼市茂呂 6 4 5 — 4          | ☎ 0289(76)0187      | ■ 0289(76)0069 |
| 群 馬 営 業 所   | 番379-2105 | 群馬県前橋市東大室町 1 8 3            | ☎ 027(268)3119      | ■ 027(268)3862 |
| 中 部 S S     | 番501-6233 | 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 3 7 0 — 1       | ☎ 058(393)0041      | ■ 058(391)3014 |
| マメトラ四国機器(株) | 番790-0047 | 愛媛県松山市余戸町南 1 丁目 2 3 — 1 8   | ☎ 089(973)2325      | ■ 089(971)2563 |

### お客様メモ

|              |
|--------------|
| 購入日 平成 年 月 日 |
| 購入店名         |

146 0914 000  
10911-08-0050