

**マメトラ**

# 取扱説明書




当製品を安全に、また正しくお使いいただく  
ために必ず本取扱説明書をお読みください。  
お読みになった後も必ず保存してください。

機種名

**MRV2VH**

**マメトラ MINI スッパー**



**マメトラ農機株式会社**

# はじめに

マメトラMRV2VHをお買い上げいただき  
ありがとうございます。

この取扱説明書は「マメトラMRV2VH」の取扱方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。

お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。

製品を貸与または損傷された場合は、速やかに当社または当社の特約店に添付してお渡しください。

なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。

その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

ご不明のことやお気付きの点がございましたら、お買い上げいただきましたお近くの特約店・販売店にご相談ください。

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

◆注意表示について

本取扱説明書では、特に、重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。



その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

# サービスと保証について

## ☆保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

## ☆アフターサービスについて


機械の調子が悪いときに点検、処置しても、なお不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店、農協、お近くの当社営業所までご連絡ください。

### 連絡していただきたい内容

- 型式名・区分
- 機体番号・エンジンの場合エンジン番号
- 故障内容（できるだけ詳しく）

## ☆補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、納期および価格についてご相談させていただきます。



## ☆取扱説明書について

本機取扱説明書を紛失、破損した場合はコードNo.M40 6146 000でご注文ください。

# 目 次

●はじめに	I
●サービスと保証について	II
● 目 次	1
1 安全作業のための心得	2
2 安全標識貼付位置	6
3 各部名称と装置の取扱	8
4 作業前の点検について	11
調子よく作業をするために	12
安全に作業をするために	13
5 上手な運転のしかた	14
エンジンの始動のしかた	14
発進のしかた	17
停止のしかた	16
6 簡単なお手入れと処置	18
エンジンオイルの交換	18
点火プラグの調整・清掃・交換	21
ミッションオイルの交換	19
主クラッチケーブルの調整	22
エアクリーナエレメントの清掃とオイル交換	20
新しいベルトに交換する場合	23
フィルターポットとフィルターエレメントの清掃と交換	21
7 作業が終わったら	24
使用後のお手入れ	24
保 管	25
エンジン始動不良を防ぐために	24
燃料の抜取り	25
テンション軸受の注油	24
8 運搬作業をするとき	26
自動車(トラック)への積込み・運搬	26
9 作業機の取付	27
爪の配列	27
ドラムローターの取付	27
10 主要諸元	28
11 トラブルと処置	29
12 消耗部品・標準付属部品	30
● 安全説明確認カード	

# 1 安全作業のための心得

## ■本機を使用するにあたって

### 使用する人の条件

次のような項目に該当する場合は本機を使用しないでください。

- 飲酒したとき
- 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により正常な運転ができないとき
- 妊娠しているとき
- 子供の方
- 取扱方法を熟知していない人



### 使用する人の服装

機械に巻き込まれる事故を予防するため、はち巻き・首巻き・腰タオルをしないでください。また、滑って転倒する事故を予防するため、ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。



服装や体の調子に注意

### 機械を他人に貸すとき

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。



### 機械の改造厳禁

純正部品や指定以外のアタッチメントを取付けないでください。また、機械を改造しないでください。



## ■点検整備をしてください

### 1年毎に定期点検整備を

機械の整備不良による不具合や事故を予防するために、1年毎に定期点検・整備を受け各部の保守をしてください。特に燃料パイプや電気配線は、2年毎に交換して、機械が最良の状態で、安全に作業ができるようしましょう。



### 点検・整備を忘れずに

ご使用になる前と後には必ず点検・整備をおこなってください。特に、クラッチ・レバーなどの操縦装置は、確実に作動するように点検・整備してください。



## ■点検整備をしてください

### 点検・整備・掃除をするときは

点検・整備、またはアタッチメントの脱着・掃除をするときは、交通の危険がなく、機械が転倒したり動いたりしない平坦で安定した場所を選び、エンジンを止めてください。また、誤ってエンジンが始動することのないよう燃料コックを閉にし、完全な停止状態で過熱部分が十分に冷めていることを確認してからおこなってください。



### 排気ガスには十分に注意

屋内などでエンジンを始動する場合、排気ガスによる中毒の恐れがあります。エンジンの始動は、風通しのよい場所でおこなうようにし、十分に換気をおこなってください。



### カバー類は必ず取付ける

ベルトカバーなどの防護装置を取り外す場合は、必ずエンジンを止め、完全な停止状態を確認してからおこなってください。また、取外したカバー類は必ず元どおりに取付けてください。




### 給油・注油するときは

エンジン回転中やエンジンが熱い間は、火傷や火災の危険がありますので絶対に給油・注油をしないでください。また、給油中はタバコや裸火照明などの火気は厳禁です。



### 長期格納するときは

火災などを予防すると共に、燃料の変質による不具合を防止するために、燃料タンク・気化器内の燃料を抜き出し、バッテリを取り外して保管してください。



### 人や動物を近づけない

特に子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

### エンジンの始動や発進するときには

クラッチを「切」り、変速レバーを「中立」にし、周囲の人々に合図してからエンジンを始動してください。周囲の人々に危害を加えたり転倒や衝突したりしないように周囲の安全を確かめ、急発進しないよう徐々に発進してください。



## ■作業・移動をするとき

### 二人以上で作業するときには

二人以上の共同作業では、お互いに声を掛け合うなどして、安全を確かめ合いながら作業してください。

### ベルトを交換したり、爪を交換するときや、巻き付いた草などを取除くときは

必ずエンジンを止めてからおこなってください。



### 回転している爪には十分気をつけて


回転する爪に巻き込まれると重傷を負うことがあります。特にロータ作業では、ロータ部を持上げて旋回するので足元には十分に気をつけてください。



### ロータリ作業や車輪作業では機械の飛び出し(ダッシュ)に注意

ロータリ作業や車輪作業中、地面が固かつたり石を噛んだ場合、またはロータリを急激に地面に降ろしたりすると、回転する爪の勢いで機械が思わぬ方向に飛び出す(ダッシュ)ことがありますので十分に注意してください。

特に、川や崖、人のいる方向に飛び出す(ダッシュ)と、転落や人身事故を招く恐れがあります。



### 機械から離れるときには

機械から離れるときには、平坦で安定した場所にあり、エンジンを止め、各部が完全な停止状態になっていることを確認してください。やむを得ず傾斜地に置くときは、必ず車止めをしてください。




### ハンドルを逆向きにするときは

操作クラッチレバーの左右を切り替えないと、思わぬ方向に旋回してたいへん危険です。必ず操作クラッチレバーの切り替えをし、確実に作動することを確認してください。



### 後進しながら作業するときは

転倒しないように足元に十分に注意し、後方に障害物がないか確認して後方の障害物と本機との間に挟まれないようにしてください。特に、ハウス内では、壁や支柱との間に挟まれたりすることの無いようにしてください。





## ■作業・移動をするとき

### 移動するときは

坂道・凸凹の激しい道・曲がり角・そばに溝がある道・路肩の弱い道などでは、スピードを落とし、最も安全に通行できるところを選んで通ってください。  
また、焚き火や排ワラを燃やしている近くは走行しないでください。事故や火災の原因となります。



### 急な発進・停止・旋回、スピードの出しすぎ禁止

スピードを出しすぎたり、急な発進・停止・旋回は、事故の原因となるだけではなく、機械の寿命も縮めますのでおこなわないでください。



### わき見運転・片手運転禁止

ハンドルやクラッチは正しく操作し、わき見や片手での運転はしないでください。



### 坂道では

坂道では、操向クラッチレバーを操作すると、機械が思わぬ方向に旋回してしまうことがありますので、操向クラッチレバーを使わないでハンドルを振って方向転換をしてください。



### 溝や畦を横断したり、軟弱な場所を通過するときは

スリップや転倒による事故を防ぐために、幅・長さ・強度が十分あり、表面がすべらないように処理してあるアユミ板をかけ、最低速度で操向クラッチレバーを使わずに通ってください。

もし、落ち込んだ

場合には、無理に脱出しようとせず  
に、先ず状況を判断して適切な処置  
を巧じてください。



### トラックなどに積込み・積降しするときは


平坦で交通の安全な場所で、トラックなどが移動しないようにエンジンを止め、サイドブレーキをかけ車止めをし、幅・長さ・強度が十分あり、表面がすべらないように処理してあるアユミ板をかけ、最低速度で操向クラッチレバーを使わずに通ってください。



## 2

# 安全標識貼付位置

警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。



8MA 0007 000



8MA 0149 000


## 耕うん・管理機 + 安全五憲章

- 道路走行・圃場の出入り・車への積降しのときは必ずロータリの回転を止めます。
- 農場を走行するときは、スピードを落とし路肩に注意します。
- 圃場の出入り・車への積降しは上りは前進、下りは後進で行います。
- バックをするときはスピードをゆるめ背後の障害物に注意します。
- 機体の点検・調整・整備は必ずエンジンを止めてから行います。この機械をお使いになるときは復唱して下さい。


8MA 0009 000



8MA 0154 000




8MA 0006 000




8MA 0005 000



この機械は、必ず機械の取扱説明書をよく読み、安全に作業をして下さい。




8MA 0014 000



56070-2014




8MA 0155 000



8MA 0008 000


### 3 各部名称と装置の取扱



#### ① 主クラッチレバー




★主クラッチの接続はゆっくりおこなってください。  
(特に後進発進時)




#### ③ 緊急停止ボタン・スロットルレバー

- 緊急停止ボタンを押すとエンジンが停止します。
- スロットルレバーを内側に回せばエンジン回転が高くなり、外側に回せばエンジン回転が低くなります。




#### ② チョークレバー


- エンジン始動時に使用します。




#### ④ エアクリーナ




このマニュアルは、機器の安全な運転と正しく点検するためのものです。必ずお読みください。



#### ⑤ リコイルスター



#### ⑦ 燃料ゲージ



#### ⑥ 燃料コック

- エンジン停止後、必ず燃料コックを [停止] にします。




★コックを [運転] にした状態で、前に倒したり車両で運搬すると、エンジン始動が困難になる場合があります。

#### ⑧ 燃料タンクキャップ

- 自動車用レギュラーガソリンを使用します。

### 3 各部名称と装置の取扱




#### ① 主変速レバー

前進 2段

後進 1段


- 主変速レバーの操作は、主クラッチを切った状態でおこないます。作業中 L（低） $\leftrightarrow$  R（後）の切替へは、主クラッチを切らずに切替られます。

バックする際は、後方の安全を確認してからおこなってください。



#### ② ロータリのチェンジ

- レバーを押下げて外側に引きながら、主クラッチレバーを半クラッチ操作しますと軽く [入] のところにレバーが入り、ロータリが回転します。



## 4 作業前の点検について

### ●調子よく作業するために



注意

- ★点検時はエンジンを停止してください。
- ★水やゴミを混入しないようしてください。


#### ① 燃 料

- 自動車用レギュラーガソリンを補給します。
- タンク容量…約3.4ℓ
- 燃料ゲージ…燃料タンク内の残量がわかります。



危険

- ★ガソリン給油中はエンジン停止・火気厳禁。くわえ煙草での補給はしないでください。
- ★ガソリンがこぼれたときはきれいに拭取ってください。




#### ② エンジンオイル

- エンジンを水平にして、レベルゲージで規定量あるか点検します。
- 不足している場合は、SC級・SD級・SE級の良質の新しいオイルを補給してください。


夏期…SAE-30・SAE10W-30  
冬期…SAE-20・SAE10W-30

FE161G-X…潤滑油量 0.6 ℥



## 4 作業前の点検について

### ●調子よく作業するために



#### ③ ミッションオイル

- ・機体を水平の状態で、給油プラグまであるか点検します。
- ・不足している場合はギヤオイルSAE80番、またはSAE90番を補充します。

#### ④ エアクリーナ

- ・オイルパンの規定線まであるか点検します。
- ・不足している場合は、エンジンオイルを補充します。
- ・ダストカップにゴミがたまっていないか点検します。
- ・エアクリーナエレメントにゴミが付着していないか点検します。

#### ⑤ カルチゴムシャリン


- ・損傷がないか点検します。

#### ⑥ その他

- ・エンジン、ミッションなどから油漏れがないか点検します。
- ・各しゅう動部へエンジンオイルを注油します。
- ・各部の損傷およびボルト・ナットのゆるみがないか点検します。



### ●安全に作業するために



★点検時はエンジンを停止してください。

#### ⑦ 主クラッチレバー

- ・クラッチの入・切が確実におこなえるか点検します。
- ・不良の場合は調整・注油します。

#### ⑧ 主変速レバー

- ・変速が案内板の表示位置で確実におこなえるか点検します。

#### ⑨ エンジン周辺部

- ・ファンカバーやマフラークーラー内にゴミやワラクズの付着がないか点検します。

#### ⑩ ガソリン洩れ

- ・タンクやフェューエルパイプからガソリン洩れないか点検します。
- ・自動車用レギュラーガソリンを補給します。
- ・タンク容量…約3.4 ℥

## 5 上手な運転のしかた


### ■エンジンの始動のしかた




注意

- ★マフラーの排気方向に、燃えやすいものがないか確認してください。
- ★リコイルスターの引っ張る方向に人がいないか、突起物・障害物がないか確かめてください。
- ★エンジンを始動するときは、主クラッチレバーを必ず【切】にしてください。
- ★エンジン運転中、マフラーに手を触れないでください。


① 主クラッチレバーを【切】にします。



② 主变速レバーを【止】の位置にします。




③ 燃料コックを【運転】にします。





- ④ スロットルレバーを【高速】の方に少し開きます。




- ⑤ チョークレバーを引き【全閉】にします。

チョークレバーを手元に引くと化気器のチョーク弁が閉じ、押し込むと全開になります。


操作は、寒い時は【閉】にしてください。

始動後は徐々に【開】にしてください。  
一度暖まったエンジンを始動する場合はチョークノブを【開】又は【半開】にしてください。




- ⑥ リコイルスターターハンドルを握って、圧縮位置まで軽く引き、この位置から勢い良く引っ張ります。

エンジンが始動したら、リコイルスターターハンドルを静かに元にもどしてください。



- ⑦ エンジンの運転調子を見ながら、チョークレバーを徐々にもどします。(開く)



## 5 上手な運転のしかた


### ■停止のしかた




注意

- ★エンジン停止後は、しばらくマフラーが熱くなっていますから、手を触れな  
いでください。
- ★ESS(自己復帰停止装置)が付いていますので、再始動するときは5秒以上  
してから始動してください。


- ① 主クラッチレバーを【切】にします。




- ② スロットルレバーを【低速】にします。



- ③ 緊急停止ボタンを【押】すと、停止  
します。



- ④ 燃料コックを【停止】にします。



注意

- ★コックを運転にした状態で保管したり、前に倒したり、また車両で運  
搬すると、エンジン始動が困難となることがあります。




## ■発進のしかた




注 意

- ★主クラッチの接続はゆっくりおこなってください。
- ★ならし運転（最初の10時間程度まで）期間中は、各部になじみをつけるためエンジンを、高速回転させたり過酷な使用は避け、無理な運転をしないようしてください。


- ① 主変速レバーを L（低）・ H  
(高)・ R (後) 位置に入れます。



- ② 主クラッチレバーを握ると発進します。  
主クラッチレバーはゆっくりと操作してください。



- ③ スロットルレバーを上げて速度を調節します。



## 6 簡単なお手入れと処置

### ■エンジンオイルの交換




注 意

- ★給排油・点検・調節・清掃はエンジンを停止しておこなってください。
- ★平らな場所で、機械を安定させておこなってください。


#### ●排油のしかた

オイルゲージをはずし、そのあとドレンプラグをはずし、排出してください。



#### ●給油のしかた

エンジンを水平にして、給油口の口元まで入れてください。



#### エンジンオイルの交換

エンジンクランク室	オイル交換時間
1回目交換	25時間後
2回目交換	50時間後

夏期…SAE-30 SAE10W-30

冬期…SAE-20 SAE10W-30

エンジンオイルが汚れていると各部の摩耗を早めますので、早めに新しいオイルと交換してください。エンジンが暖まっている間にドレンプラグをはずして、古いオイルを抜きますと簡単にできます。




## ■ミッションオイルの交換



★工場出荷時にはミッションのオイルは注油してあります。  
運転前には必ず点検してください。

### ●排油のしかた


ミッションケース下部のドレンプラグを抜取り、ミッションオイルを排出して交換してください。



交換		オイルの種類
第1回目	以後	
50時間 使用後	100時間毎	SAE 80番 又は SAE 90番

### ●給油のしかた


機体を水平にした状態で給油プラグをはずし、ギヤオイルSAE80番またはSAE90番を約1.6ℓ注油してください。  
シャーシフレームを水平にして、注油口より油面が見える程度が適当です。



## 6 簡単なお手入れと処置


### ■エアクリーナエレメントの清掃とオイル交換

- ① エレメントを取り外し、白灯油で洗い、エレメントの白灯油をよく振切って取付けてください。
- ② オイルだまりはよく洗浄し、新しいオイルを規定量入れてください。  
(エンジンオイルSC級以上)



通常	50時間使用毎
----	---------

●規定量…オイルパンのOIL LEVELとされているところ。




<b>注意</b>	★汚れたまま使用しますと、エンジンの出力低下や故障の原因になります。			
	エレメント (オイル)	清掃	通常	50時間毎
		ホコリの多い場合	毎日	
	交換	汚れがひどいとき		

★チリやホコリが多く発生する土入れ作業などで使用する場合  
① ホコリの少ない方向にエアクリーナ吸入口を向けてください。  
② 毎日点検してください。



## ■フィルター ポットとフィルター エレメントの清掃と交換

- 燃料コックレバーを【停止】にし、フィルター ポットとフィルター エレメントを取り外して、フィルター ポットとフィルター エレメントを清掃してください。




清掃	50時間使用毎
交換	汚れがひどいとき

## ■点火プラグの調整・清掃・交換

- ① ボックススパナでプラグをはずしてカーボンを清掃します。  
(ボックススパナ21)
- ② 電極の隙間が0.7mmになるように調節してください。

調節	50時間使用毎
点火プラグ	NGK BP5ES



注意

- ★取付け時は、ネジ山をつぶさないよう、はじめ手で締込んでから、ボックススパナで締付けてください。
- ★調節・清掃してもエンジンが不調のときは、新しいプラグと交換してください。

## 6 簡単なお手入れと処置

### ■主クラッチケーブルの調整




注 意


- ★ベルト調節をおこなう場合は、必ずエンジンを停止しておこなってください。  
調節が終わったら必ずベルトカバーを取り付けてください。
- ★エンジンを始動する前に、主変速レバーを止の位置にしてください。
- ★エンジンが回っているときは、危険ですので付近に近寄らないでください。

#### ●主クラッチケーブルによる調節

主クラッチレバーを入れた状態でベルトの中央部を指で押さえて10~15mmたわむ程度にケーブル調節金具でテンションブーリを調節してください。なお、使用初期はベルトが伸びやすいため、10時間使用後ケーブルを再調節してください。




ベルトがスリップする場合	調節金具のA部を[長]くする。
主クラッチレバーが重すぎる場合	調節金具のA部を[短]くする。



#### ●エンジン前後による調節

ベルトが伸びたり、または新しいベルトに取替えたとき、主クラッチケーブルで主クラッチの調節ができなくなる場合は、エンジンを前後に移動調整します。エンジン固定ナット4個をゆるめて調節し、調節後は確実にナットを締付けてください。



注 意

- ★主クラッチケーブルを調節した場合、エンジンを始動してクラッチの入・切が確実に作動するか確認してください。




### ■新しいベルトに交換する場合

新しいベルトに交換する場合は、ベルト中央部を指ではさんで隙間を約35mmぐらいにして、エンジン固定ボルトを締付けてください。

ベルトサイズ	LA-39	2本
--------	-------	----

ベルト押さえの隙間を2~3mmに調節してください。



## 7 作業が終わったら

### ■使用後のお手入れ

使用後は、必ずその日の内に清掃をおこない、各部に付いている土やゴミを落とし、各しゅう動部は錆ないよう油を塗布してください。



注意

★水洗いのとき、エアクリーナー吸込口から水が入らないようにカバーをしてください。


### ■エンジン始動不良を防ぐために

エンジン停止後、必ず燃料コックを【停止】にしてください。




注意

★コックを【運転】にしたままの状態で、保管したり、前に倒したり、また車両で運搬したりすると、エンジン始動が困難となる場合があります。また、クランクケース内へガソリンが流入することもあります。



### ■テンション軸受の注油

本機の主変速レバーとベルトカバーの間にテンションアームの軸受部に注油穴があります。作業後または始めに主クラッチテンションの動きを確認してください。動きが悪い場合は、注油してください。





## ■保管



注意

- ★カバーをかけたり、納屋に格納するときは火災の危険があるため、エンジンが冷えてからにしてください。
- ★圃場に保管していると、地面から湿気が多いので錆やすくなります。

- ① 主クラッチレバーは〔切〕の位置にして保管します。
- ② エンジンのシリンダー内に湿気が入って、始動が困難になるのを防止するためリコイルスタータハンドルを引張って、圧縮位置で止めておきます。
- ③ 燃料タンク・キャブレター・フィルターポットの中のガソリンは全て抜取ります。  
(1カ月以上使用しないとき)
- ④ カバーをかけ、湿気やホコリの少ない場所に置いてください。


## ■燃料の抜取り



注意

- ★燃料をそのままにしておくと、燃料タンクやキャブレター内のガソリンが腐って、次の始動が困難になります。
- ★燃料がこぼれたときは、きれいに拭取ってください。

1カ月以上使用しないとき、燃料タンク内のガソリンはポンプなどを使用して抜取り、キャブレター内は燃料コックを排出の位置にして抜取り、フィルターポットは外して全部抜取ってください。



## 8 運搬作業をするとき


### ■自動車(トラック)への積込み・運搬



注意

- ★あゆみ板は、丈夫なすべり止めのあるものを使用してください。
- ★途中で、操向クラッチや主クラッチは絶対に切らないでください。
- ★上りは【前進】、下りは【後進】でおこなってください。
- ★トラックは、荷台に天井が無い車を使用してください。

- ① トラックを平坦な場所に止め、駐車ブレーキをかけます。
- ② あゆみ板を荷台に確実に固定します。
- ③ 上り、下りは最低速で走行します。
- ④ 主変速レバーは、【低】に入れ、また主クラッチレバーも【入】にしておきます。
- ⑤ 機体は荷台にロープで確実に固定します。
- ⑥ 機体にロープをかけるときは、後ヒッチ・車輪・前スタンド・ハンドル部2力所を固定してください。
- ⑦ 燃料コックは【停止】にします。
- ⑧ 雨天時には、エアクリーナの吸入口にカバーをかぶせてください。



注意

- ★ロープをかけるとき、変速レバーや樹脂カバー、小物部品にロープが触れないように気を付けてください。  
破損したり機能が損なわれる恐れがあります。
- ★エアクリーナの吸入口にカバーをかぶせないで運搬すると、雨水や砂ホコリが入りエアクリーナ性能が低下します。
- ★燃料コックを【運転】にしたまま運搬すると、キャブレター内でガソリンがオーバーフローし、エンジン始動が困難となります。またクランクケース内にガソリンが流入することもあります。


## 9 作業機の取付

### ■爪の配列

標準セットの爪を利用することにより、25cmの溝掘作業ができ、ハウス内の床作り、ネギの土入れ作業等が出来ます。  
耕うん刃の取付は、右図のようにセットしてください。


右側

- ⑦V24ミゾホリツメ (R) R45 0652 000  
⑧V24BVスプーンツメ (R) R45 0654 000  
左側は対称に取付けてください。



### ■ドラムローターの取付(オプション部品)

ドラムローターの刃の配列はミッショングケース左右の1本は外向に、その他は全部内向けに取付けてください。ローターが逆転式ですから刃の曲り方向に注意してください。  
ロータリカバーを取付けて延長してください。



## 10 主要諸元

### ■主要諸元

#### (1) 本機仕様

名 称・形 式	MRV3	
形 式 区 分	MRV2VH	
寸 法	全 長 (mm)	1400
	全 幅 (mm)	630
	全 高 (mm)	920
重 量 (kg)	83	
主 ク ラ ッ チ	ベルトテンション式	
変 速 段 数	F2XR1	
速 度	低 速 (km/h)	1.01
	高 速 (km/h)	3.48
	後 進 (km/h)	1.01
ロータリー回転数 (rpm)	620	
作 業 幅 (mm)	溝掘210	
轍 間 距 離 (mm)	155	
車 輪	カルチゴムシャリン(Φ320)	
伝 導 方 式	ベルト・チェン・ギヤー	

#### (2) エンジン仕様


名 称	空冷4サイクル傾斜形頭上弁式ガソリンエンジン
形 式	カワサキFE161G-X
連 続 定 格 出 力 (PS/rpm)	3.8/1800
最 大 出 力 (PS/rpm)	5.0/2000
排 気 量 (cc)	171
燃 料 タンク 容 量 (ℓ)	3.4
点 火 ブ ラ グ	NGK BP5ES
工 ア ク リ 一 ナ	オイルバス式
始 動 方 式	リコイルスタート方式
潤 滑 油 容 量 (ℓ)	0.6
燃 料 消 費 率 (g/PS·h)	340
乾 燥 重 量 (kg)	17.5

## 11 トラブルと処置

原因	処置
<b>☆エンジンが始動しないとき</b>	
●始動の手順が間違っている。	○正しい順序で始動する。
●タンクにガソリンを入れたまま1カ月以上保管し、ガソリンが腐った。	○タンク、キャブレター内の腐ったガソリンを排出し、新しいガソリンを入れる。
●フィルターポットに水やゴミが混入している。	○ポットをはずして、フィルターエлементを清掃する。または新しい物と交換する。キャブレター内のガソリンも排出する。
●チョークを引いた（閉じた）状態でリコイルを何回も引き過ぎガソリンを吸いすぎた。	○チョークをもどし（開き）リコイルを引くか、点火プラグをはずして乾燥させる。
●エンジン停止後、燃料コックを停止しないで本機を前に倒したり、車両で運搬したためキャブレターがオーバフローした。	○クランクケース内にガソリンが混入していたら、新しいエンジンオイルと交換する。
●エアクリーナエлементが目詰まりしている。	○エレメントをはずして清掃する。または新しい物と交換する。
●点火プラグの火花が弱い、飛ばない。	○点火プラグをはずして付着したカーボンを清掃する。または新しい物と交換する。
<b>☆エンジンの回転が上がらない、不安定、出力が不足するとき</b>	
●エンジンが暖まてもチョークを引いた（閉じた）まま運転している。	○チョークをもどす（開く）。
●フィルターポットに水やゴミが混入している。	○ポットをはずして清掃する。キャブレター内のガソリンも排出する。
●エアクリーナエLEMENTが汚れている。	○エレメントをはずして清掃する。
●スロットルワイヤーの引っ張りが不足している。	○ワイヤーのセット位置を調節する。
●リコイルスタータの吸込口が目詰まり。	○リコイルスタータの吸気口を清掃する。
<b>☆エンジンが振れる、騒音が発生する</b>	
●エンジン取付ボルトがゆるんでいる。	○取付ボルトを締付ける。
<b>☆ハンドルのガタが多い</b>	
●ハンドル部のガタが多い。	○ハンドル締付ボルトを締直す。

上記の処置をしてもトラブルが直らないときは、販売店にご相談ください。

## 12 消耗部品・標準付属部品



### ■消耗部品一覧表

①②Vベルト	⑤V24ミゾホリツメ (L) R45 0651 000 ⑥V24Bスプーンツメ (L) R45 0653 000
③スパークプラグ NGK BP5ES	⑦V24ミゾホリツメ (R) R45 0652 000 ⑧V24Bスプーンツメ (R) R45 0654 000
④スタートロープ	



■標準付属部品

①コウグブクロ 111 1530 001	②スパナ 17×19 9TL 1701 900	③レンチ 19×21 314490-0931A
④ドライバー 92107-2057	⑤ボックススパナ 13×17 M40 4411 000	⑥ボックスレンチ 17 M40 4412 000
⑦ドラムセットボルト M40 0502 000 ⑧ロックナット 9NL 1000 003	⑨シャジクピン M26 1111 000 ⑩Rピン 9RP 1023 000	⑪エンジン取扱説明書 99921-2130
⑫本機取扱説明書 M40 6146 000		



## 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 純正部品を使いましょう

補修用部品は安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。  
市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

## 純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは、一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。  
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。